

Owner's Manual

Push Reel Lawn Mower Operations and Assembly Instructions

Manual covers following models manufactured


815-18 HHD

INDEX

Assembly	1
Usage & Care	2-4
Cutting Height Adjustments	2
Mower Blade Adjustments	3
Sharpening Instructions	4
How to order parts	5
Mower Parts	6
Mower ID Guide	6
Warranty	7

SAFETY RULES

- Read all instructions in this manual before using mower.
- Inspect your lawn for any debris or foreign objects and remove them before mowing.
- Never place your hands, fingers, or feet inside the reel. Although not powered by a motor, when the wheels turn, the reel cuts.
- Never mow when the grass is wet enough to be slippery.
- Don't place your hands or feet near a moving part of the mower.
- Don't operate the mower while barefoot or wearing sandals.
- Walk slowly, never run. Always be sure of your footing when operating the mower.
- Never intentionally strike or ram trees, fences, etc. This can cause injuries or severely damage the mower.
- Remember that this mower is a precision piece of lawn care equipment. Treat it as such by exercising caution when using it.
- Make sure your mower is in safe operating condition. Don't attempt to operate the mower if it is damaged; have it repaired first.



Manual del Propietario

Podadora Mecánica Instrucciones para el ensamblaje y la operación

Este manual cubre los modelos siguientes:

815-18 HHD

INDICE

Ensamblaje	1
Uso y cuidado	2-4
Ajustes de la altura del corte	2
Ajustes de las cuchillas	3
Afilado de las cuchillas	4
Cómo obtener repuestos	5
Piezas del cortacésped	6
Guía de identificación	6
Garantía	7

REGLAS DE SEGURIDAD

- Lea todas las instrucciones antes de usar su Podadora Mecánica.
- Inspecione su césped y asegúrese que no haya desechos u otros objetos antes de comenzar a podar.
- Nunca coloque las manos, dedos o pies en el carrete de la podadora, ya que aunque está no es operada por motor, cuando las ruedas se mueven el carrete se mueve y las cuchillas cortan.
- No corte el césped si está mojado o resbaladizo.
- Mantenga las manos y los pies alejados de las partes móviles de la podadora.
- No opere la podadora si está descalzo o usando sandalias.
- Al operar la podadora, tenga sus pies firmes en todo momento. No corra, camine.
- Nunca trate de pasar a la fuerza sobre ramas, árboles, etc. Esto puede causar heridas personales o daños severos a la podadora.
- Recuerde que su podadora es un aparato de precisión para el cuidado de su césped. Trátelo como tal, y úselo con precaución.
- Asegúrese de que su podadora se encuentre en condiciones adecuadas para el uso seguro. No trate de operarla si está dañada; repárela o mándela reparar primero.

Guide d'utilisation

Tondeuse Manuelle Tondeuse mécanique à cylindres

Les informations de ce manuel s'appliquent aux modèles suivants:

815-18 HHD

INDEX

Assemblage	1
Utilisation et Entretien	2-4
Réglage de la hauteur de coupe	2
Réglage des lames	3
Affûtage des lames	4
Pièces et commande de pièces	5
Détail des pièces	6
Guide d'identification des pièces	6
Garantie	7

RÈGLES DE SÉCURITÉ

- Lisez toutes les instructions de ce manuel avant d'utiliser la tondeuse.
- Vérifiez qu'il n'y ait aucun débris ou corps étranger sur le gazon avant de tondre.
- Ne mettez jamais les mains, les doigts ou les pieds dans le cylindre. Même s'il n'y a pas de moteur, le cylindre coupe lorsque les roues tournent.
- Ne tondez jamais le gazon lorsqu'il est glissant à l'état humide.
- Ne mettez pas vos mains ou vos pieds près des pièces mobiles de la tondeuse.
- Ne tondez pas le gazon pieds nus ou en sandales.
- Marchez lentement, ne courrez jamais. Marchez d'un pas régulier et assuré lorsque vous utilisez la tondeuse.
- N'essayez jamais de foncer sur un arbre, une clôture, etc. Vous pourriez vous blesser ou gravement endommager la tondeuse.
- N'oubliez pas que cette tondeuse est un appareil d'entretien de précision et qu'il faut donc l'utiliser avec prudence.
- Assurez-vous que votre tondeuse peut être utilisée en toute sécurité. Ne l'utilisez pas si elle est endommagée. Faites-la d'abord réparer.



PREMIUM • SUPÉRIEUR

How to Assemble

Handle

Enclosed in carton are the mower handle parts (see Figure 1): 1 foam grip (38), 1 top handle piece (36), 2 center handle pieces (35) and 2 lower handle pieces (31 right, 31A left), plus hardware package (for contents, see back cover).


- Lubricate the inside of the foam handle grip with dishwashing or liquid hand soap (for easier application) and slide onto the top handle piece.
- Insert the 2 center handle pieces into the left and right side of the top handle piece and secure by using the two (2) 1/4" x 1" (0.64 cm x 2.54 cm) bolts and the Nyloc nuts provided.
- Insert the right lower section onto the left lower section and secure with the two (2) 1/4" x 1 1/4" (0.64 cm x 3.18 cm) bolts and Nyloc nuts provided.
- Fasten the upper handle subassembly that you assembled in the preceding step to the lower handle subassembly using the four (4) 1/4" x 1 1/4" (0.64 cm x 3.18 cm) bolts and Nyloc nuts provided.
- Be sure to tighten all hex nuts on the joints of the handle assembly so that none of the handle pieces are loose.

Attaching the handle to the mower

DO NOT attempt to attach the handle to the bolts on the roller assembly at the rear of the mower. This is incorrect! (refer to figure 3) As you follow the instruction below, refer to figure 2 for more information.

- After assembling the handle, fit the holes at the end of the lower portion of the handle on the left and right side, over the short posts extending out from the side plates.
- When the handle is in place over the posts, snap the "E" rings onto the slotted posts on both sides to prevent the handle from coming off.

Figure 1
Ilustración 1
Illustration 1



Ensambelaje

Montaje de la manija

La caja de cartón contiene las piezas para la manija (véase la ilustración 1): 1 mango de espuma (38), 1 pieza para la manija superior (36), 2 piezas para la manija central (35), 2 piezas para la manija inferior (31 derecha, 31A izquierda), y paquete de ferretería (para el contenido, vea el dorso del libreto).

- Lubrique el interior del mango de espuma con jabón lavaplatos o jabón líquido (para facilitar la aplicación) y deslice el mango en la manija superior.
- Inserte las dos piezas de la manija central en las partes derecha e izquierda de la manija superior y asegúrela con los 2 pernos de 1/4" x 1" (0.64 cm x 2.54 cm.) y las tuercas Nyloc incluidas.
- Inserte la pieza inferior derecha en la pieza inferior izquierda y asegúrela con los 2 pernos de 1/4" x 1 1/4" (0.64 cm x 3.18 cm.) y las tuercas Nyloc incluidas.
- Fije la parte superior, ya ensamblada (manijas superior y central ensambladas previamente) con la parte inferior, ya ensamblada (manijas inferiores derecha e izquierda ensambladas previamente) usando los 4 pernos de 1/4" x 1 1/4" (0.64 cm x 3.18 cm.) y las tuercas Nyloc incluidas.
- Asegúrese de apretar bien todas las tuercas hexagonales en las juntas de la manija para que ninguna de las piezas de esta queden flojas.


Instalación de la manija

NO INTENTE unir la manija con los pernos del montaje de rodillo, el cual está situado en la parte de atrás de la podadora. ¡Esto es incorrecto! (Véase la Ilustración 3)

A medida que siga las instrucciones que se dan a continuación, consulte la Ilustración 2 para información adicional.

- Después de ensamblar la manija, sitúe las perforaciones ubicadas en los extremos de la parte inferior de la manija para que calcen en los postes cortos que se extienden de las placas laterales.
- Una vez que se haya colocado la manija sobre los postes, haga calzar los aros en "E" sobre los postes con ranuras que se encuentran en ambos lados, a fin de prevenir que se desate la manija.

Figure 2 — Correct
Ilustración 2 — Correcto
Illustration 2 — Correct



Assemblage

Guidon

La boîte contient les pièces du guidon de la tondeuse (voir l'illustration 1): 1 poignée en mousse (38), 1 section supérieure du guidon (36), 2 sections centrales (35) et 2 sections inférieures (31 droite et 31A gauche), et un paquet d'articles de quincaillerie (voir liste des ces pièces au dos du couvercle).

- Lubrifiez l'intérieur de la poignée en mousse du guidon avec du savon à vaisselle ou du savon à mains pour en faciliter l'installation. Faites glisser la poignée sur la section supérieure du guidon.
- Insérez les deux sections centrales dans les parties gauche et droite de la section supérieure et fixez-les en place à l'aide des deux (2) boulons de 1/4" x 1" (0,64 cm x 2,54 cm) et des écrous nyloc fournis.
- Insérez la section inférieure droite dans la section inférieure gauche et fixez-les ensemble à l'aide des deux (2) boulons de 1/4" x 1 1/4" (0,64 cm x 3,18 cm) et des écrous nyloc fournis.
- Attachez le sous-assemblage de la section supérieure (section supérieure et sections centrales que vous venez d'assembler) au sous-assemblage de la partie inférieure (sections gauche et droite que vous venez d'assembler) à l'aide des quatre (4) boulons 1/4" x 1 1/4" (0,64 cm x 3,18 cm) et des écrous nyloc fournis.
- Assurez-vous de bien serrer tous les écrous hexagonaux aux joints de l'assemblage guidon afin qu'aucune pièce n'ait de jeu.


Assemblage du guidon à la tondeuse

N'ESSAYEZ PAS d'attacher le guidon à l'aide des boulons de l'assemblage rouleau à l'arrière de la tondeuse. Ce n'est pas la bonne façon! (voir l'illustration 3)

Suivez les instructions ci-dessous tout en vous reportant à l'illustration 2 pour plus de détails.

- Après avoir assemblé le guidon, ajustez les trous qui sont à l'extrémité de la section inférieure du guidon, sur les côtés gauche et droite, sur les petites tiges qui dépassent des plaques latérales.
- Lorsque le guidon est fixé en place sur les tiges, insérez les anneaux en "E" sur les tiges à encoches des deux côtés pour empêcher le guidon de se détacher de la tondeuse.

Figure 3 — Incorrect
Ilustración 3 — Incorrecto
Illustration 3 — Incorrect



Usage and Care

General Care

Minimum care is required to assure smooth operation of your mower.

- To avoid damage to the mower or cutting blades, keep the area to be mowed free from any debris.
- We suggest a routine application of oil or lubricant (i.e. WD-40). This should be applied to all cutting surfaces, the cutting reel axle shaft and wheels.

Minor cutting height adjustments

These units can be adjusted to offer a cutting height range from 1/2" to 2 3/4" (1.27 cm to 6.98 cm) simply by adjusting the roller assembly. Keep in mind that the same adjustment must be performed on both sides of the mower.

As you follow the instructions below, refer to figure 4 for more information.

- To achieve the **lowest cutting position**, loosen and remove the nuts on both sides of the roller assembly.
- Position the bolt through the bottom hole of the plastic roller bracket and the top hole of the mower side plate. Retighten nuts on both sides.
- To achieve the **highest cutting position**, loosen and remove the nuts on both sides of the roller assembly.
- Position the bolt though the top hole of the plastic roller bracket and the bottom hole of the mower side plate. Retighten nuts on both sides.

Other cutting heights can be obtained by positioning the bolts through other hole locations.


Precise cutting height adjustments

The wheel/dust cover assembly can be moved to one of 3 positions on the side plate. Keep in mind that the same adjustment must be performed on both sides of the mower.

As you follow the instructions below, refer to figure 5.

- Remove the axle nut on the inside of the mower by holding the axle pin in place with either a 1/2" (1.27 cm) socket or flatblade screwdriver (depending on model type), (on models with hub cap, remove hub cap first) and either a socket or box-end wrench on the nut.
- Pull the wheel, dust cover and axle pin out gently as a unit until the axle pin clears the side plate. Then, reposition in the desired hole, and replace and tighten nuts. Position A = 1/2" (1.27 cm) cutting height, position B = 2" (5.08 cm), position C = 2 3/4" (6.98 cm).

Figure 4
Ilustración 4
Illustration 4



Uso y Cuidado

Pautas generales para el cuidado

Se requiere de un cuidado mínimo para asegurar que su podadora funcione sin inconvenientes.

- Para evitar los daños a la podadora o a las cuchillas, mantenga libre de desechos el área que se ha de cortar.
- Le sugerimos que aplique con regularidad un aceite u otro lubricante (p. ej.: WD-40). El lubricante debe aplicarse a todas las superficies de corte, al eje del cilindro de corte y a las ruedas.

Ajustes menores de la altura de corte

Estas unidades pueden ajustarse para variar la altura del corte entre 1/2" (1.27 cm.) y 2 3/4" (6.985 cm.). El cambio básico se realiza ajustando el montaje del rodillo. Tenga en mente que se debe efectuar el mismo ajuste en ambos lados de la podadora.

A medida que siga las instrucciones que se dan a continuación, consulte la Ilustración 4 para obtener información adicional.

- Para obtener la **posición de corte más baja**, afloje y retire las tuercas en ambos lados del montaje del rodillo.
- Vuelva a insertar el tornillo, haciendo que pase por el agujero inferior del soporte de plástico del rodillo y también por el agujero superior que se encuentra en la placa lateral de la podadora. Vuelva a apretar la tuercas en ambos lados.
- Para obtener la **posición de corte más alta**, afloje y retire las tuercas en ambos lados del montaje del rodillo.
- Vuelva a insertar el tornillo, haciendo que pase por el agujero superior del soporte de plástico del rodillo y también por el agujero inferior que se encuentra en la placa lateral de la podadora. Vuelva a apretar la tuercas en ambos lados.

Se pueden obtener otras alturas de corte, pasando el tornillo por diferentes agujeros.

Ajustes precisos de la altura del corte

El montaje de la rueda/cubierta contra el polvo puede situarse en una de 3 posiciones en la placa lateral. Tenga en mente que se debe efectuar el mismo ajuste en ambos lados de la podadora.

A medida que siga las instrucciones que se dan a continuación, consulte la ilustración 5.

- Para modelos con un tapacubo, quite el tapacubo. Quite la tuerca del eje en la parte interior de la podadora con una llave de boca o sencilla, sosteniendo el perno del eje con una llave de boca de 1/2" (1.27 cm.) o un destornillador plano (según el modelo).
- Retire lentamente y al mismo tiempo la rueda, la cubierta contra el polvo y el eje, hasta que éste salga de la placa lateral. Luego, vuelva a insertar el montaje en el agujero deseado, vuelva a poner las tuercas y ajustelas. Altura de Corte: posición A = 1/2" (1.27 cm.); posición B = 2 1/2" (5.08 cm.); posición C = 2 3/4" (6.98 cm.).

Figure 5
Ilustración 5
Illustration 5

Position:	Posición:	Position:
A = Lowest Setting	= Posición más baja	= Position la plus basse
B = Middle Setting	= Posición media	= Position moyenne
C = Highest Setting	= Posición más alta	= Position la plus haute

Utilisation et Entretien

Entretien général

Pour bien fonctionner, votre tondeuse requiert un minimum d'entretien.

- Pour éviter d'endommager la tondeuse ou les lames de coupe, assurez-vous qu'il n'y ait aucun objet ou débris sur la surface à tondre.
- Nous suggérons l'application régulière d'huile ou de lubrifiant (WD-40) sur toutes les surfaces de coupe, sur la tige de l'essieu du cylindre de coupe et sur les roues.

Réglage approximatif de la hauteur de coupe

Ces appareils permettent une hauteur de coupe variant de 1/2" (1,27 cm) à 2 3/4" (6,98 cm). Les principales modifications peuvent être apportées en réglant l'assemblage rouleau. N'oubliez pas de toujours effectuer le réglage sur les deux côtés de la tondeuse.

Suivez les instructions ci-dessous tout en vous reportant à l'illustration 4 pour plus de détails.

- Pour régler la hauteur de coupe à la **position la plus basse**, desserrez et retirez les écrous situés sur les deux côtés de l'assemblage rouleau.
- Insérez le boulon dans le trou du bas du support de rouleau de plastique et dans le trou du haut de la plaque latérale de la tondeuse. Resserrez les écrous sur les deux côtés.
- Pour régler la hauteur de coupe à la **position la plus élevée**, desserrez et retirez les écrous situés sur les deux côtés de l'assemblage rouleau.
- Insérez le boulon dans le trou du haut du support de rouleau de plastique et dans le trou du bas de la plaque latérale de la tondeuse. Resserrez les écrous sur les deux côtés.


Pour régler la hauteur de coupe à d'autres positions, vous n'avez qu'à insérer les boulons dans des trous différents.

Réglage précis de la hauteur de coupe

L'assemblage roue/coupelle anti-poussière peut être réglé à une des 3 positions de la plaque latérale. N'oubliez pas de toujours effectuer le réglage sur les deux côtés de la tondeuse.

Suivez les instructions ci-dessous tout en vous reportant à l'illustration 5.

- Pour retirer l'écrou d'essieu à l'intérieur de la tondeuse, maintenez la clavette d'essieu en place à l'aide d'une douille 1/2" (1,27 cm) ou d'un tournevis à lame plate (selon le type de modèle), (pour les modèles munis d'un chapeau de moyeu, retirez d'abord le chapeau) et utilisez une douille ou une clé polygonale pour l'écrou.
- Retirez doucement, tout ensemble, la roue, la coupelle anti-poussière et la clavette d'essieu jusqu'à ce que la clavette se détache de la plaque latérale. Puis, replacez dans les trous appropriés, remettez les écrous et serrez-les. Hauteur de coupe: position A = 1/2" (1,27 cm); position B = 2" (5,08 cm); position C = 2 3/4" (6,98 cm).



Usage and Care

Mower blade adjustment

The blades have been preadjusted before leaving the factory

Misalignment can occur resulting in blades that are too loose or too tight. If this happens, you will notice a rough, uneven cut or a hard-pushing mower.

All adjustments are made from the rear of the mower (opposite from the bar with the logo decal). Each end of the cutting bar can be adjusted separately.

As you follow the instructions below, refer to figure 6 for more information.

- The cutting bar blade (located under the reel) pivots. The front screws move the cutter bar away from the blades, while the rear screws move the cutter bar toward the blades.
- Adjusting the screws is a very sensitive procedure. 1/16th of a turn is considered a major adjustment.
- Before tightening one adjusting screw, be sure to loosen the opposing screw an equal amount.

Loosening the blades

The cutting bar blade must be moved further from the cutting reel.

- Loosen both back screws equally by turning them counterclockwise.
- Tighten both front screws equally by turning them clockwise.

Tightening the blades

The cutting bar blade must be moved closer to the cutting reel.

- Loosen both front screws equally by turning them counterclockwise.
- Tighten both back screws equally by turning them clockwise.

Checking adjustments


- Turn mower upside down.

- Insert piece of paper (i.e., writing or newspaper) between the cutter bar and the reel blades, and carefully turn the reel blades by hand.

All blades should slice the paper evenly the entire length of the cutter bar while the reel turns smoothly.

If the mower has an intermittent cut, adjustment should be made to appropriate side of the blades to attain proper cutting action.

Figure 6
Ilustración 6
Illustration 6



Uso y Cuidado

Ajustes de las cuchillas

La altura de las cuchillas ha sido ajustada en la fábrica. Con el tiempo, se puede producir un desalineamiento, lo cual hace que las cuchillas queden demasiado flojas o apretadas. Si esto sucede, observará que la unidad corta de una manera despareja o que es difícil de empujar.

Todos los ajustes se hacen de la parte trasera de la podadora (frente a la barra con calcomanía del logotipo). Se pueden ajustar separadamente los dos extremos de la barra de corte.

A medida que siga las instrucciones que se dan a continuación, consulte la Ilustración 6 para obtener información adicional.

- La cuchilla de la barra de corte (situado debajo del cilindro de corte) gira sobre un pivote. Los tornillos anteriores alejan la barra del corte de las cuchillas, mientras que los tornillos posteriores acercan la barra de corte de a las cuchillas.
- El ajuste de los tornillos es muy delicado; 1/16 de una vuelta se considera como un ajuste mayor.
- Antes de apretar uno de los tornillos de ajuste, asegúrese de aflojar en la misma cantidad el tornillo opuesto.

Cómo aflojar las cuchillas

Se debe alejar la barra de corte del cilindro de corte.

- Afloje ambos tornillos posteriores en la misma cantidad, dándoles vuelta en el sentido contrario al de las agujas del reloj.
- Apriete ambos tornillos anteriores en la misma cantidad, dándoles vuelta en el sentido de las agujas del reloj.

Cómo apretar las cuchillas

Se debe acercar la barra de corte del cilindro de corte.

- Afloje ambos tornillos anteriores en la misma cantidad, dándoles vuelta en el sentido contrario al de las agujas del reloj.
- Apriete ambos tornillos posteriores en la misma cantidad, dándoles vuelta en el sentido de las agujas del reloj.

Comprobación de los ajustes

- Coloque la podadora con la parte superior hacia abajo.
- Inserte una hoja de papel para escribir o papel periódico entre la barra de corte y las cuchillas del cilindro. Luego, con las manos, déles vuelta cuidadosamente a las cuchillas del cilindro.

Todas las cuchillas deben cortar el papel parejamente a lo largo de la barra de corte y el cilindro debe girar uniformemente.

Si la podadora produce un corte intermitente, se debe ajustar el extremo apropiado de las cuchillas hasta obtener un corte correcto.

Utilisation et Entretien

Réglage des lames

Les lames ont été préajustées en usine.

Les lames peuvent se désaligner si elles ont trop de jeu ou si elles sont trop serrées. Le cas échéant, la tonte sera irrégulière, inégale ou la tondeuse sera difficile à pousser.

Tout réglage doit être fait en arrière de la tondeuse (dans le sens opposé de la barre où est apposée l'étiquette du logo). Chaque extrémité de la barre de coupe peut être réglée séparément.

Suivez les instructions ci-dessous tout en vous reportant à l'illustration 6 pour plus de détails.

- La lame de la barre de coupe (située sous le cylindre) pivote. Les vis avant éloignent la barre de coupe des lames, alors que les vis arrière rapprochent la barre de coupe des lames.
- Le réglage des vis est une opération très délicate. On considère 1/16 tour comme un réglage majeur.
- Avant de serrer une vis de réglage, assurez-vous que la vis opposée est desserrée à la même égalité.

Desserrage des lames

Il faut éloigner davantage la lame de la barre de coupe du cylindre de coupe.

- Desserrez de façon égale les deux vis arrière en les tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- Serrez les deux vis avant de façon égale en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Serrage des lames

Il faut rapprocher davantage la barre de coupe du cylindre de coupe.

- Desserrez les deux vis avant de façon égale en les tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- Serrez les deux vis arrière de façon égale en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Vérification du réglage

- Tournez la tondeuse à l'envers.
- Insérez un morceau de papier (papier écriture ou journal) entre la barre de coupe et les lames du cylindre et, avec précaution, tournez les lames du cylindre à la main.

Toutes les lames devraient couper le papier de façon égale sur toute la longueur de la barre de coupe et le cylindre devrait tourner facilement.

Si la tondeuse ne coupe pas de façon continue, il faut ajuster les lames du côté approprié afin d'obtenir une coupe régulière.

Usage and Care


Sharpening the cutting blades

When the mower is properly lubricated and adjusted, sharpening should not be necessary for several years. However, the following steps will allow you to do the procedure yourself at relatively little expense.

- Remove the "E" rings, wheels and pinion from both sides of the mower (refer to figure 7).
- Remove both pawls from the rectangular slots in reel shaft and reverse their positions (refer to figure 8).
- Reverse the placement of the pinion gears.
- Place the left pinion on the right end of the reel shaft and the right pinion on the left end of the reel shaft. Replace the wheels and "E" rings.
- Spread a thin layer of lapping compound on the front edge of the reel blades.
- Adjust the cutter bar so that the cutter bar blade has light but firm contact with the reel blades across the full width of the cutter bar (refer to figure 9). CAUTION: Do not overtighten the adjusting screws, as this could damage the cutter bar. Both screws must be tight on the final adjustment.
- Push the mower backward on a smooth surface (such as a sidewalk or paved driveway). Continue to do this until the reel blades rotate relatively free and front edge of the cutter bar blade is polished.
- Remove wheels; reverse pinions and pawls so that the beveled edge of the pawl is on the right. CAUTION: Clean any grinding compound or debris from the cutter bar blade, reel blades, pinions and pawls. Lubricate axle and pinion with a light film of wheelbearing grease and replace wheels and "E" rings.

NOTE: It is recommended to use and industrial or valve lapping compound between 100-240 grit. This is usually available at an industrial or automotive supply store. If professional sharpening is required, consult your local yellow pages for lawn mower repair services.

Figure 7
Ilustración 7
Illustration 7



Uso y Cuidado


Afilados de las cuchillas

Si la podadora se lubrica y se ajusta adecuadamente, el afilado no debe ser necesario por varios años. Sin embargo, el siguiente procedimiento le permitirá afilar las cuchillas, sin que tenga que incurrir en mayores gastos.

- Retire los aros en "E", las ruedas y los piñones de ambos lados de la podadora (vea la Ilustración 7).
- Retire ambos trinquetes de las ranuras rectangulares que se encuentran en el eje del cilindro de corte e invierta sus posiciones (vea la Ilustración 8).
- Invierta la posición de los piñones.
- Coloque el piñón izquierdo en el extremo derecho de eje del cilindro y el piñón derecho en el extremo izquierdo del eje del cilindro. Vuelva a colocar las ruedas y aros en "E".
- Aplique una capa fina de compuesto de pulimento en el borde delantero de las cuchillas del cilindro.
- Ajuste la barra de corte para que la cuchilla de ésta entre en contacto ligero (pero seguro) con las cuchillas del cilindro, a lo ancho de la barra entera (vea la Ilustración 9). PRECAUCION: No apriete demasiado los tornillos de ajuste, ya que esto puede dañar la barra de corte. Al finalizar el ajuste, ambos tornillos deben quedar bien apretados.
- Empuje la podadora hacia atrás sobre una superficie lisa (tal como una acera o un camino pavimentado). Continúe haciéndolo hasta que las cuchillas del cilindro roten libremente y el borde delantero de la cuchilla de la barra de corte quede bien pulido.
- Quite las ruedas, invierta los piñones y los trinquetes para que el borde biselado del trinquete quede a la derecha. PRECAUCION: Quite el compuesto de pulimento y los residuos de las cuchillas del cilindro, de los piñones y de los trinquetes. Lubrique el eje y el piñón con una capa de grasa para cojinete de ruedas y vuelva a poner las ruedas y aros en "E".

NOTA: Se recomienda el uso de un compuesto para el pulimento industrial o de válvulas, con un índice de granulosidad ("grit") entre 100 y 240. Este compuesto se puede obtener, por lo general, en cualquier tienda de artículos industriales o para automóviles. Si se requiere de un afiliado profesional, consulte las páginas comerciales de su guía telefónica para servicios de reparación de podadoras.

Figure 8
Ilustración 8
Illustration 8



Utilisation et Entretien

Affûtage des lames de coupe

L'affûtage ne devrait pas être nécessaire avant plusieurs années si la tondeuse est lubrifiée et réglée de façon appropriée. Le cas échéant, vous pouvez affûter vous-même les lames de coupe à peu de frais en suivant les étapes suivantes:

- Retirez les anneaux en "E", les roues et les pignons des deux côtés de la tondeuse (voir l'illustration 7).
- Retirez les deux cliquets des fentes rectangulaires de la tige du cylindre et inversez leur position (voir illustration 8).
- Inversez la position des pignons.
- Placez le pignon gauche sur l'extrémité droite de la tige du cylindre et le pignon droit sur l'extrémité gauche de la tige du cylindre. Remettez en place les roues et les anneaux en "E".
- Appliquez une fine couche de pâte à roder sur le bord avant des lames de cylindre.
- Réglez la barre de coupe de façon à ce que la lame de la barre de coupe soit légèrement (mais fermement) en contact avec les lames de cylindre sur la pleine largeur de la barre de coupe (voir illustration 9). MISE EN GARDE: Ne serrez pas trop les vis de réglage car vous pourriez endommager la barre de coupe. Les deux vis doivent être serrées lors du réglage final.
- Poussez la tondeuse en sens inverse sur une surface régulière (un trottoir ou voie d'accès asphaltée). Continuez jusqu'à ce que les lames du cylindre tournent assez librement et que le bord avant de la lame de la barre de coupe soit polie.
- Enlevez les roues; inversez les pignons et les cliquets de façon à ce que le bord biseauté du cliquet soit à droite. MISE EN GARDE: Enlevez tout résidu granuleux de pâte ou débris sur la lame de la barre de coupe, les lames du cylindre, les pignons et les cliquets. Lubrifiez l'essieu et le pignon à l'aide d'une couche très fine de graisse à roulements et remettez en place les roues et les anneaux en "E".

REMARQUE: Nous recommandons la pâte à roder industrielle ou la pâte à valve 100-240 grains. Ce produit est habituellement vendu dans les magasins de fournitures industrielles ou automobiles. Si un affûtage professionnel s'avère nécessaire, consultez la section des services de réparation de tondeuses dans les pages jaunes de votre bottin téléphonique.

Figure 9
Ilustración 9
Illustration 9



How to Order Parts

Specify the following information when ordering parts:

1. Complete model number (found on the identification decal on the rear of the cutter bar).
2. Color of the parts you are ordering.
3. Cutting width of your unit.

If you are uncertain of the number of the part to be replaced, you can make sure to receive the exact part(s) you need by mailing the broken part(s) prepaid to the factory along with your order. Be sure that when you are sending parts to enclose your name, address and telephone number in the package.

**ALL PARTS ARE SOLD FACTORY DIRECT.
MINIMUM CHARGE FOR ANY ORDER IS
US\$2.00 EXCLUDING SHIPPING. ALL SHIPPING
CHARGES ARE THE RESPONSIBILITY OF THE
PURCHASER.**

Cómo ordenar repuestos

Especifique la siguiente información al ordenar repuestos:

1. El número de modelo completo (se encuentra en la calcografía de identificación situada en la parte de atrás de la barra de corte).
2. El color de la parte que se solicita.
3. El ancho el corte de su unidad.

Si no está seguro del número de repuesto que necesita, puede asegurarse de recibir el (los) repuesto(s) correcto(s), enviando la(s) pieza(s) rota(s) a la fábrica con el porte pagado junto con su pedido. Si envía piezas, asegúrese de incluir en el paquete su nombre, dirección y número de teléfono.

**TODOS LOS REPUESTOS SON VENDIDOS
DIRECTAMENTE POR EL FABRICANTE. EL
PEDIDO MINIMO ES DE US\$2.00 EXCLUYENDO
EL ENVIO. TODOS LOS COSTOS DE ENVIO
SON RESPONSABILIDAD DEL COMPRADOR.**

Commande de pièces


Vous devez fournir les informations suivantes lorsque vous commandez des pièces:


1. Numéro complet du modèle (sur l'étiquette d'identification derrière la barre de coupe)
2. Couleur de la pièce commandée
3. Larguer de coupe de votre tondeuse

Si vous n'êtes pas certain du numéro de la pièce à remplacer, vous n'avez qu'à expédier la ou les pièces endommagées à l'usine, avec votre paiement et votre commande. Vous serez ainsi assuré de recevoir la ou les bonnes pièces. Lorsque vous retournez des pièces, n'oubliez pas d'inclure vos nom, adresse et numéro de téléphone dans le paquet.

**TOUTES LES PIÈCES SONT VENDUES
DIRECTEMENT PAR L'USINE. DES FRAIS
MINIMUM DE US\$2 S'APPLIQUENT SUR TOUTE
COMMANDE, FRAIS D'EXPÉDITION NON
COMPRISS. TOUS LES COÛTS D'EXPÉDITION
SONT AUX FRAIS DE L'ACHETEUR.**

Key No. Clave N. réf.	Part Description Descripción del Repuesto Description de la pièce	Mod. 815-18 HHD
		No.
30	Complete Handle Assembly Montaje completo de la manija Assemblage guidon complet	10473-7
31	Lower Handle Section, RH Sección inferior de la manija, mitad derecha Section inférieure du guidon (côté droit)	31107-14
31A	Lower Handle Section, LH Sección inferior de la manija, mitad izquierda Section inférieure du guidon (côté gauche)	31107-15
32	Handle Bolt 1/4" x 1 1/4" (0.64 cm x 3.18 cm) (6) Perno para la manija, 1/4" x 1 1/4" (0.64 cm. x 3.18 cm.) (6) Boulon de guidon 1/4" x 1 1/4" (0.64 cm x 3,18 cm) (6)	31100-2
33	Handle Bolt 1/4" x 1" (0.64 cm x 2.54 cm) (2) Perno para la manija, 1/4" x 1" (0.64 cm. x 2.54 cm.) (2) Boulon de guidon 1/4" x 1" (0.64 cm x 2,54 cm) (2)	31100
34	Hex Nut 1/4" (0.64 cm) Nylon Insert (8) Tuerca hex de nilón 1/4" (0.64 cm.) (8) Ecrou hexagonal 1/4" (0.64 cm), bague de nylon (8)	30992
35	Center Handle Section (2) Sección central de la manija Section centrale du guidon	31098-3
36	Top Handle Section Sección superior de la manija Section supérieure du guidon	31099-3
37	Assem. Hardware Pkg. Paquete de ferretería Paquet de pièces de quincaillerie	10474
38	Foam Grip Mango de espuma Poignée en mousse	30948





Part Nos. & ID Guide – Nos. de repuestos y guía de identificación – No. des pièces et guide d'identification

		Mod. 815-18 HHD
Key No. Clave Número	Part Description Descripción del Repuesto Description de la pièce	No.
1A	Ball Cup Receptáculo del cojinete Support du coussinet	30122
1B	Ball Cup Receptáculo del cojinete Support du coussinet	31203
2	Ball Bearing Assembly Montaje de la arandela Assemblage billes de roulement	30137
3	Bearing Cone Receptáculo del cojinete Cone du coussinet	31199
4	Spring, reel adjustment Resorte de ajuste del cilindri Ressort d'ajustement (moyeu)	31202-1
5	Dust Washer Arandela de protección contra el polvo Bague de protection contre la poussière	31200
6	Bearing Washer Arondela de conjinete Rondelle de roulement	31201
7	Ratchet Pawl Trinquete Encliq. a rochete	30316
8	Reel Assembly (key #3-6) Montaje del cilindro (nos. de 3 a 6) Assemblage du moyeu (compris les no 3 à 6)	10506-2
9	Snap Ring, Axle Aro en "E" del eje Anneau élastique de l'essieu	30317-1
10	Hub Cap, Tapacubo, Chapeau de moyeu	30926
11	Axle, Eje, Essieu	30337
11A	Hex Nut, 3/8" (0.95 cm) Tuerca hexagonal, 3/8" (0.95 cm.) Écrou hexagonal 3/8" (0.95 cm.)	30733
12	Wheel and Tire Assembly Montaje de la rueda y llanta Assemblage roue et pneu	10426
14	Hex Head Bolt Perno de cabeza hexagonal Corps de boulon à tête hexagonale	30660
15	Cover Plate Placa de la cubierta Plaque couvercle	30730
16	Left Side Plate Placa lateral izquierda Fixation latérale gauche	10508-1
16A	Right Side Plate Placa lateral derecha Plaque latérale droite	10326-16
17	Retaining Ring Aro de retención Anneau de retenue	30990

		Mod. 815-18 HHD
Key No. Clave Número	Part Description Descripción del Repuesto Description de la pièce	No.
18	Torsion Bar Barra de torsión Barre de torsion	10491-1
19	Left Pinion Gear Engranaje del piñón izquierdo Pignon gauche	30737-3
20	Adjustment Screw (incl. in 16 & 16A) Tornillo de ajuste (se incluye en 16 y 16A) Vis de réglage (compris dans no 16 et 16A)	30300
21	Right Pinion Gear Engranaje del piñón derecho Pignon droit	30737-2
22	Cutter Bar Bolt 3/8" x 1 1/8" (0.95 cm x 2.86 cm) Tornillo de la barra de corte, 3/8" x 1 1/8" (0.95 cm. x 2.86 cm.) Boulon de la barre de coupe 3/8" x 1 1/8" (0.95 cm x 2,86 cm)	31039
23	5/16" (0.79 cm) Wing Nut Tuerca de mariposa/orejas de 5/16" (0.79 cm.) Écrou à oreilles 5/16" (0.79 cm)	31003
24	Roller Bracket Soporte del rodillo Support de rouleau	31072-1
24.A	Roller Bracket Clamp Sujetador del soporte del rodillo Collier de support de rouleau	31321
25	Carriage Bolt 5/16" x 1 1/2" (0.79 cm x 3.81 cm) Perno de carroaje, 5/16" x 1 1/2" (0.79 cm x 3.81 cm.) Boulon de carrosserie de 5/16" x 1 1/2" (0.79 cm x 3,81 cm)	30119-8
26	Cutter Bar Barra de corte Barre de coupe	10305-3
26A	Cutter Bar Stud (incl. in nos. 16 & 16A) Espárrago de la barra de corte (incl. en 16 y 16A) Goujon de la barre de coupe (compris dans no 16 et 16A)	30519
27	Roller Section Sección del rodillo Section de rouleau	31195
28	Roller Spacer Espaciador del rodillo Séparateur de rouleau	30071-9
28.A	Roller Spacer Espaciador del rodillo Séparateur du rouleau	30071-8
29	Roller Tube Tubo del rodillo Tube de rouleau	30319-3
29	Complete Roller Assembly Montaje completo del rodillo Assemblage rouleau complet	10511-1

Customer Responsibilities

Always use care when operating your lawn mower and keep clear of moving parts. Avoid striking or running into solid objects or debris in the area to be mowed. Be sure the mower is clear and follow a regular maintenance schedule in order to provide efficient and safe operation. A well-cared-for lawn mower will last long and operate more efficiently.

LIMITED WARRANTY

There are no warranties that extend beyond the product description except that the lawn mower sold thereunder is warranted as follows:

TWO YEAR LIMITED WARRANTY

For two years from purchase, Great States Corporation will replace free of charge to the original buyer, any part(s) found defective in material and/or workmanship upon examination by our factory or a factory authorized service center. Parts sent to the factory for replacement must be shipped prepaid by the buyer.

THERE IS NO OTHER EXPRESS WARRANTY. ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED TO TWO YEARS FROM THE PURCHASE AND TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES ARE EXCLUDED. THIS IS THE EXCLUSIVE REMEDY AND LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL DAMAGES UNDER ANY AND ALL WARRANTIES.

Warranty is limited to manual push walk-behind applications and specifically excludes any non-manual powered propulsion of any kind or any commercial/non-residential applications.

ANY NON-RESIDENTIAL USE OF THIS PRODUCT VOIDS ALL WARRANTY

Responsabilidades del cliente

Siempre opere su podadora con cuidado y manténgase alejado de las piezas móviles. Evite los choques o cualquier contacto con objetos sólidos o con desechos en la área que se corta. Asegúrese de que la podadora se mantenga limpia y observe un programa de mantenimiento regular, a fin de asegurar el uso eficiente y seguro del aparato. Una podadora bien cuidada durará por muchos años y funcionará de una manera eficiente.

GARANTIA LIMITADA

No se extiende ninguna garantía que vaya más allá de la descripción del producto, excepto que la podadora que se vende bajo este acuerdo cuenta con la siguiente garantía:

GARANTIA LIMITADA DE DOS AÑOS

Por dos años contados a partir de la fecha de adquisición, la Great States Corporation reemplazará, sin cargo alguno al comprador original, cualquier pieza que resulte ser defectuosa en lo que concierne a materiales y/o a mano de obra, a ser examinado por nuestra fábrica o por un centro de servicio autorizado por ella. Las piezas que se devuelvan a la fábrica para su reemplazo deberán ser enviadas con el porte prepagado por el comprador.

NO EXISTE NINGUNA OTRA GARANTIA EXPRESA. TODAS LAS GARANTIAS IMPLICITAS, INCLUSO LAS DE COMERCIALIZACION Y DE IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO ESPECIFICO SE LIMITAN A DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ADQUISICION. SE EXCLUYEN TODAS LAS GARANTIAS IMPLICITAS HASTA DONDE LO PERMITA LA LEY. ESTE ES EL UNICO RECURSO LEGAL, Y SE EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR CUALQUIER DAÑO CONSECUENTE O EMERGENTE BAJO TODAS LAS GARANTIAS, HASTA DONDE LA LEY PERMITA TAL EXCLUSIÓN.

La garantía está limitada a las aplicaciones en las cuales la podadora sea empujada manualmente desde atrás y excluye específicamente todo uso con propulsion motorizada de cualquier tipo, o cualquiera aplicación comercial o no residencial.

CUALQUIER USO NO RESIDENCIAL DE ESTE PRODUCTO ELIMINA TODA GARANTIA

Responsabilité du client

Soyez toujours prudent lorsque vous utilisez votre tondeuse et ne vous approchez pas des pièces mobiles. Évitez de passer la tondeuse sur des objets solides ou de les heurter lorsque vous tondez le gazon. Gardez la tondeuse propre et faites une maintenance régulière afin d'en assurer un fonctionnement efficace et en toute sécurité. Une tondeuse bien entretenue fonctionnera mieux et plus longtemps.

GARANTIE LIMITÉE

Aucune garantie ne s'applique au-delà de la description de ce produit sauf la garantie suivante s'appliquant à la tondeuse vendue aux termes des présentes:

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

Pour une période de deux ans suivant la date d'achat, Great States Corporation remplacera sans frais à l'acheteur d'origine toute pièce présentant un défaut dû à un vice de matériau et/ou de fabrication après un examen en usine ou dans tout centre de service agréé. Les pièces retournées à l'usine pour remplacement doivent être expédiées port payé par l'acheteur.

IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE OU D'UTILISATION SPÉCIFIQUE, SONT LIMITÉES À DEUX ANS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT ET DANS LES LIMITES PERMISES PAR LA LOI, TOUTES GARANTIES IMPLICITES SONT EXCLUES. CECI CONSTITUE LE SEUL RECOURS ET LA SEULE RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT EN VERT DE TOUTES GARANTIES.

La garantie se limite à une utilisation manuelle mécanique (tondeuse qu'il faut pousser en marchant derrière) et exclut spécifiquement toute propulsion à moteur non manuelle de toute sorte ou toute application commerciale ou non résidentielle.

TOUTE UTILISATION DE CE PRODUIT À DES FINS NON RÉSIDENTIELLES A POUR EFFET D'ANNULER CETTE GARANTIE.

HANDLE ASSEMBLY HARDWARE PACKAGE

PAQUETE DE PERNOS Y TUERCAS PARA EL ENSAMBLAJE DE LA MANIJA PAQUET DE PIÈCES DE QUINCAILLERIE DE L'ASSEMBLAGE GUIDON



6 - 1 1/4" (3.18 cm) Hex Bolts
6 pernos hexagonales de 1 1/4" (3.18 cm.)
6 boulons hexagonaux de 1 1/4" (3,18 cm)



2 - 1" (2.54 cm) Hex Bolts
2 pernos hexagonales de 1" (2.54 cm.)
2 boulons hexagonaux de 1" (2,54 cm)



9 Hex Nuts (8 required)
9 Tuercas hexagonales (se requieren 8)
9 écrous hexagonaux (8 sont requis)



3 "E" Rings (2 required)
3 Aros en "E" (se requieren 2)
3 Anneaux en "E" (2 sont requis)



PREMIUM • SUPÉRIEUR