
OWNER'S MANUAL
13A Electric Leaf Mulcher

Copyright All Rights Reserved.

Model LM71313



3120341

This leaf mulcher has been engineered and manufactured to our high standard for dependability, ease of operation, and operator safety. Properly cared for, it will give you years of rugged, trouble-free performance.

WARNING: To reduce the risk of injury, the user must read and understand the owner's manual before using this product.

Thank you for your purchase.

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE. OPERATING, ASSEMBLY, PARTS, SERVICE QUESTIONS? GO TO WWW.AMERICANLAWNMOWER.COM OR CALL 1-800-633-1501 BETWEEN 8:00 AM—5:00 PM EST FOR ASSISTANCE.

SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

TABLE OF CONTENTS

Product Specifications 3
Symbols 4
Safety Precautions / General Safety 5-6
Operating Tips 7
Features. 8
Assembly Instructions 9-10
Operating Instructions 11
Maintenance 12-13
Storage 13
Troubleshooting 14
Parts and Service. 15
Warranty 16

SPECIFICATIONS

Model…….	LM71313
Rated voltage……	120V AC 60Hz 13A
No load speed……..	8,000/RPM
Max cutting diameter……...	13 in.
Trimmer Line Dimension……...	0.09 in.
Net Weight……	21.8 lb (9.9 kg)

Intended use

This leaf mulcher is designed to shred leaves, grass clippings, pine needles, etc. It can not be used to shred branches, sticks or brush. The machine is only for house-hold use.

SYMBOLS



Precautions that involve your safety.



SWITCH OFF! Remove plug from outlet immediately if the cord is damaged or cut.



SWITCH OFF! Remove plug from outlet before cleaning or maintenance.



Do not use in wet weather conditions.



Read the owner's manual.



Wear eye protection, dust mask protection, and ear protection.



Wear glove protection.



Wear foot protection.



DANGER! Rotating blades. Keep hands and feet out of openings while leaf mulcher is running.



DANGER! Of being hit by thrown objects.



Keep bystanders at a safe distance.



Double Insulation



Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

⚠ SAFETY PRECAUTIONS ⚠

TO REDUCE RISK OF INJURY : Before any use, be sure everyone using this product reads and understands all safety instructions and other information contained in this manual.

⚠ **CAUTION:** Wear appropriate personal hearing protection during use. Under some conditions and duration of use, noise from this product may contribute to hearing loss.

⚠ **WARNING:** When using electric gardening appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce risk of fire, electric shock, and/or personal injury.

Save these instructions and review frequently prior to use and in instructing others.

READ ALL INSTRUCTIONS

GENERAL SAFETY

REPLACEMENT PARTS–When servicing use only identical replacement parts.

AVOID DANGEROUS ENVIRONMENTS- Don't use this product in rainy, stormy, damp or wet locations. Do not operate in gaseous or explosive atmospheres. Motors in these products normally spark, and the sparks might ignite fumes. Do not use in rain.

DRESS PROPERLY- Don't wear loose clothing or jewelry and wear protective hair covering to contain long hair. They can be caught in moving parts. Use of rubber gloves and substantial footwear is recommended when working outdoors.

USE SAFETY GLASSES- Wear safety glasses with side shields or goggles that are marked to comply with ANSI Z87.1 standard when operating this product.

USE DUST MASK - Wear face or dust mask when operating this product.

USE HEARING PROTECTION - Wear ear plugs or muffs when operating this product.

GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTER- (GFCI) protection should be provided on the circuit (s) or outlet (s) to be used for this product if you are using an extension cord. Receptacles are available having built-in GFCI protection and may be used.

DOUBLE INSULATION – This product has double insulation. This means that all external metal parts are insulated from the electrical supply. This is achieved by introducing an insulation layer between electrical and mechanical parts. The double insulation guarantees you the greatest possible safety.

EXTENSION CORD– Make sure your extension cord is in good condition. When using an extension cord be sure it is heavy enough to carry the current your product will draw. An undersized extension cord will cause a drop in line voltage resulting in loss of power and overheating. The following table shows the correct size to use depending on cord length and nameplate ampere rating. If in doubt, use the next heavier gage. The smaller the gage number, the heavier the cord.

Minimum Gage for Cord Sets						
Volts		Total Length of cord in Feet				
120V		0-25		26-50	51-100	101-150
Ampere Rating						
More Than	Not More Than	American wire Gage				
0	- 6	18		16	16	14
6	- 10	18		16	14	12
10	- 12	16		16	14	12
12	- 16	14		12	Not Recommended	

To reduce the risk of disconnection from the extension cord during use you can make a knot as shown. It is also possible to tie more than one extension cord in a knot as shown to prevent them from becoming disconnected during use.



POLARIZED PLUGS- To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other) and will require the use of a polarized extension cord. The appliance plug will fit into a polarized extension cord only one way. If the plug does not fit fully into the extension cord, reverse the plug. If the plug still does not fit, obtain a correct polarized extension cord. A polarized extension cord will require the use of a polarized wall outlet. This plug will fit into the polarized wall outlet only one way. If the plug does not fit fully into the wall outlet, reverse the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper wall outlet. Do not change the equipment plug, extension cord receptacle, or extension cord plug in any way.

GENERAL SAFETY

⚠ **WARNING:** To reduce the risk of electric shock, use only with an extension cord intended for outdoor use, such as an extension cord of cord type SW-A, SOW-A, STW-A, STOW-A, SJW-A, SJOW-A, SJTW-A. or SJTOW-A.

DISCONNECT UNIT from the power supply when not in use or when servicing or cleaning. Do not leave unattended.

DON'T ABUSE CORD-Never carry or pull this product by the cord or yank the cord to disconnect from the receptacle. Keep cord from heat, oil, and sharp edges.

STAY ALERT-Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate the leaf mulcher when you are tired or under the influence of drugs or medication.

STORE IDLE UNIT INDOORS-When not in use, the leaf mulcher should be stored indoors in a dry and high or locked-up place, out of children's reach.

MAINTAIN UNIT WITH CARE-Keep clean for best performance and to reduce the risk of injury. Inspect extension cord periodically and replace if damaged. Keep handles dry, clean and free from oil and grease.

CHECK FOR DAMAGED PARTS - Before further use of the product, any part that is damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function. Check for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of parts, mounting and any other condition that may affect its operation. Any part that is damaged should be properly repaired or replaced. Call our customer service help line at 1-800-633-1501 for assistance.

Don't Force Appliance – It will do the job better and with less risk of injury at the rate for which it was designed.

LIGHTING-Only operate your leaf mulcher in daylight or good artificial light.

DON'T OVERREACH - Keep proper footing and balance at all times. Wear oil resistant, rubber soled footwear.

Never leave a running tool unattended. Turn the leaf mulcher off and wait until it comes to a complete stop before leaving the work area.

Avoid Unintentional Starting – Don't carry plugged-in appliance with finger on switch. Be sure switch is off when plugging in.

USE RIGHT APPLIANCE– Do not use this product for any job except that for which it is intended.

KEEP CHILDREN AWAY- All visitors, children and pets should stay at a safe distance from the work area.

⚠ **WARNING**: Some dust and debris created by the use of this tool could contain chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- chemicals in fertilizers
- compounds in insecticides, herbicides and pesticides
- arsenic and chromium from chemically treated lumber

Your risk from exposure to these chemicals varies depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure, work in a well-ventilated area and with approved safety equipment, such as dust masks that are specifically designed to filter out microscopic particles.

⚠ **WARNING**: California Proposition 65: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

⚠ **WARNING**: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

OPERATING TIPS

- Never allow children or people unfamiliar with the instructions use the product.
- Keep children, bystanders and pets away while operating the leaf mulcher. Stop using the machine while people, especially children, or pets are nearby;
- Consider the environment in which you are working. Keep the working area free from wires, sticks, stones and debris
- Keep in mind that the operator or user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property.
- Work only in daylight or good artificial light
- Avoid accidental starting. Ensure the switch is in the OFF position before plugging in. Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in power tools that have the switch on invites accidents.
- Never operate the machine with damaged guards or without the guards in place.
- Before use, examine the power cord and extension cable for damage or aging. If there are signs of damage, it must be replaced by a qualified service technician. If the cord becomes damaged during use, disconnect the cord from the power supply immediately. DO NOT TOUCH THE POWER CORD BEFORE DISCONNECTING THE SUPPLY.
- Before using the machine and after any impact, check for signs of wear or damage and repair as necessary.
- Keep the power and extension cords away from the cutting elements.
- Do not expose the machine to rain or wet conditions.
- Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.
- Never operate the product when you are tired, ill or under the influence of alcohol, drugs or medicine.
- Use safety equipment. Always wear eye protection. Safety equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, suitable gloves, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control the power tool in unexpected situations.
- Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- Keep hands and feet away from the cutting means at all times and especially when switching on the motor
- Take care against injury from the blade fitted for trimming the nylon line length. After extending new cutter line always return the machine to its normal operating position before switching on.


FEATURES


PRODUCT SPECIFICATIONS

Model LM71313

Input……120V, AC only, 60Hz, 13 A
Funnel Opening……..9 in.

Cutting Dimension…… 13 in.
Trimmer Line Dimension……0.09 in.





1.	Funnel handle	8.	Wheel x 2
2.	Funnel	9.	Mulch adjustment control dial
3.	Clamp	10.	On/Off switch
4.	Power cord	11.	Rubber band
5.	Air vent	12.	Threaded cap
6.	Upper bracket	13.	Cutting line
7.	Balance bracket	14.	Spinning head

ASSEMBLING

PACKING LIST

- Leaf mulcher
- Funnel handle
- Upper and lower brackets
- Owner's manual
- Wheel axle
- Hardware & Attachment bag


This product requires some assembly.

1. Remove all parts from package.

   Check all the parts against the list in the manual. If any parts are damaged or missing do not use the leaf mulcher until the part is repaired or replaced. Call our customer service help line at 1-800-633-1501 for assistance.


2. Take out the lower bracket and axle in the package，find the holes on the left and right sides, and insert the axle in the direction as shown in Fig. 1.

Fig. 1




3. On each left and right sides, fix one nut and two nut gaskets respectively. Put a gasket on the wheel shaft, then install the wheel on the wheel shaft, and finally fix the wheel through a gasket and a nut (Fig.2).

Fig. 2



4. Press the wheel covers into the wheels to cover the ends of the axle. You may use a hammer to seat them securely over the axles. There may be some clearance between the wheel and the wheel cover. It is not necessary to press it to the bottom (Fig. 3).


Fig. 3



ASSEMBLING


5. Thread through the holes on both sides of lower brackets and upper brackets and secure with a bolt （M8x45） and nut（M8） for each side (Fig 4).
   Please note: always follow the directions shown in below.

Fig. 4




6. Fit the funnel onto the assembled upper and lower brackets in the direction as shown in Fig 5. Insert two ends of upper bracket into the slots located on the funnel and fasten the funnel to the brackets by using screws. Make sure the funnel is placed correctly and securely (Fig. 5).

Fig 5



7. Align the funnel handle with the gaps on lower funnel as shown in Fig. 6. When fully seated into the gaps, secure with buckles.

Fig. 6



OPERATION INSTRUCTIONS

1. Starting and stopping

Starting: (See Fig. 7a)
Make sure the switch is in the off position. Plug the leaf mulcher into a suitable outlet using an approved extension cord if necessary. To turn on, insert one finger into the slot and pull the switch outwards.

Stopping: (See Fig. 7b)
To turn off, use your thumb to push the switch inwards.

⚠ **WARNING: The motor will continue running for a while after the unit is turned off.**

Fig. 7a



Fig. 7b



2. Loading Your Machine (See Fig 8)

- With the unit running, feed double handfuls of dry leaves or single handful of wet leaves into the funnel (Fig. 8).
- Allow the machine sufficient time to shred the load completely and regain speed before inserting the next handful.

NOTE: Do not overload the machine by letting it labor at low speed; this may cause the motor to stop.


⚠ **WARNING:** Wear protective gloves while loading the machine. Keep your hands away from the spinning head and the cutting lines when loading the machine.

⚠ **WARNING:** Filling the mulcher with unshredded material at a rate faster than the machine can handle may result in permanent damage to the motor. Always wear protective glasses and a dust mask.

Fig. 8



Fig. 9



3. Adjusting the Control Dial (See Fig 9)
The control dial regulates the particle size and speed at which material passes through the unit. When the control dial is set in the COARSE position, material will process through the unit faster, but will yield a larger particle size than if the dial were set to the FINE position. The FINE position setting will discharge the material slower, but will yield the smallest particle reduction ratio (up to 16 : 1). MEDIUM position can be available to serve your purpose as needed. For best results, material should be shredded when dry.

MAINTENANCE


⚠ **WARNING!** Always turn off the leaf mulcher and unplug the power cord from the outlet before maintaining the unit.

⚠ **WARNING!** Always wear gloves when cleaning.

Cleaning

1. Use only a warm damp cloth and a soft brush to clean the funnel handle and the funnel.
2. Never spray water on the unit's motor bracket or wash it with water. Do not use detergents or solvents as these could cause irreparable damage to your leaf mulcher.
3. Make sure the ventilation slots are always kept clean and are free of debris.
4. Remove the funnel handle to clean the inside of the unit. Open the four clamps that secure the funnel handle and remove the funnel handle (Fig. 10).

Fig. 10



5 Clean the spinning head and the discharge area. Remove wood sticks or objects that may clog the cutting lines. Check the lines for damage.

6 After cleaning the inside of the leaf mulcher, replace the funnel handle and lock the clamps.

Cutting Lines Replacement

IMPORTANT: Only use original replacement parts specified for this leaf mulcher.

1. Replace the cutting line when a noticeable decrease in mulching efficiency is observed. To remove the worn cutting lines, cut the old lines and pull the remaining line out of the spinner head.
2. When installing new cutting lines, feed each end of the new line through the two holes in the post on top of the spinner head (Fig. 11).
3. Check that the two ends of the line are even in length on both sides (Fig. 12).

Fig. 11





Fig. 12



MAINTENANCE

4. Thread the lines through each corresponding ferrule. Ensure that both ends of the line are straight and are even in length (Figs. 13 – 14).

Fig. 13






Fig. 14



5. Refer to the above steps to replace another cutting line (Fig. 15)

Fig. 15



NOTE: There is a built-in line cutter that will cut and trim the lines slightly longer than desired.

WARNING! For optimal performance, use only replacement cutting lines designed specifically for this electric leaf mulcher. Monofilament lines having a maximum diameter of 0.09 in. (2.3 mm) and a maximum length of 13.8 in. (351 mm) long may be temporarily substituted, but this is NOT recommended. Use of thicker lines, lines made of substitute material, or lines greater than 13.8 in. (351 mm) long may result in permanent damage to the motor and will void the manufacturer's warranty. Immediately replace any worn parts of the spinner head.

STORAGE

When storing the electric leaf mulcher at the end of the season, disassemble the unit and stack the parts in the following order:

1. Place the funnel into the box.
2. Fit the funnel handle into the funnel.
3. Place the legs in the box beside the funnel.

TROUBLE SHOOTING

Problem	Possible cause	Possible correction
The motor does not run	Power failure / unit not plugged into a working receptacle.	Check to make sure unit is plugged into a working outlet. Make sure extension cord is not damaged.
The material to be shredded is not pulled in.	The material is jammed in the feed inlet.	Disconnect the power supply and unplug the funnel handle. Pull the material from the feed inlet. Replace the funnel handle.
	The cutting line is tangled.	Disconnect the power supply. Expose the spinning head. Unwrap the tangled lines.
Cutting line becomes worn.		Disconnecting the unit from the power supply. Replace with new line.

CALL US FIRST !!

Call us first with questions about operating or maintaining your product at 1-800-633-1501 between 8:00 a.m. – 5:00 p.m. Eastern Standard Time, or get assistance on www.americanlawnmower.com.

PARTS AND SERVICE

SERVICE

For parts or service, please call 1-800-633-1501 or visit us online at www.americanlawnmower.com. Be sure to provide all relevant information when you call or visit.

REPAIR PARTS

The model number of this tool is found on a plate or label attached to the housing. Please record the serial number in the space provided below.

- NAME OF ITEM Leaf Mulcher
- MODEL NUMBER LM71313
- SERIAL NUMBER _____

Always mention the model number when ordering kits/items for this tool.

No.	Kit/Item Number	Description
1	LM-HK-1	Hardware Kit
2	LM-AF-1	Air Filter Kit
3	RS91313	Spool Kit
4	LM-EB-1	Elastic Band
5	RS81313	Cutting Line

CALL US FIRST !!

Call us first with questions about operating or maintaining your product at 1-800-633-1501 between 8:00 a.m. – 5:00 p.m. Eastern Standard Time, or get assistance on www.americanlawnmower.com.

OWNER'S MANUAL
LM71313 13A Electric Leaf Mulcher

Copyright All Rights Reserved.

WARRANTY POLICY

Two (2) year limited warranty on Earthwise outdoor power equipment.

Earthwise warrants to the original owner that each new product and service part is free from defects in materials and workmanship and agrees to repair or replace any defective product or part for the warranty period as stated above from the original date of purchase except for the conditions and circumstances listed below:

This warranty applies only to the original purchaser at retail and may not be transferred.

Warranty applies if the product is used for personal, household or family use. Warranty is void if product is used for commercial, industrial or rental purposes.

Warranty does not include repairs necessary due to operator's abuse or negligence (including overloading the product beyond capacity or immersion in water), or the failure to assemble, operate, maintain or store the product according to the instructions in the owner's manual.

This warranty is not transferable and only applies to product sold directly from an authorized retailer. This warranty does not apply to any product, new or used, purchased through unauthorized third-party channels.

ANY INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL LOSS, DAMAGE, OR EXPENSE THAT MAY RESULT FROM ANY DEFECT, FAILURE OR MALFUNCTION OF THE PRODUCT IS NOT COVERED BY THE WARRANTY. Some states do not allow the exclusion or limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

Products sold damaged or incomplete, sold "as is", or sold as reconditioned are not covered under the warranty.

Damage or liability caused by shipping, improper handling, improper assembly, incorrect voltage, improper wiring, improper maintenance, improper modification or the use of accessories and/or attachments not specifically recommended is not covered by this warranty.

Expendable items that become worn during normal use are not covered by the warranty.

Warranty does not cover damage caused by cold, heat, rain, excessive humidity, corrosive environments and materials, or other contaminants.

Warranty does not include installation, assembly or normal adjustments explained in the owner's manual.

The expense of delivering the product to the vendor and the expense of returning the product or replacement parts to the owner is not covered by the warranty.

The warranty does not cover normal deterioration of the exterior finish, including but not limited to scratches, dents, paint chips or any corrosion or discoloration caused by heat, abrasive and chemical cleaners.

Proof of purchase, original dated sales receipt, must accompany all warranty claims.

American Lawn Mower Company
The Great States Corporation
7444 Shadeland Station Way,
Indianapolis, IN 46256
Phone 1-800-633-1501
www.americanlawnmower.com

In a continued commitment to improve quality, the Manufacturer reserves the right to make component changes or design changes when necessary.


Rev. 11/13/2019

EARTHWISE™

MANUAL DEL OPERARIO
Trituradora de hojas eléctrica 13A

Copyright Todos los derechos reservados.

Modelo LM71313



3120341

Esta trituradora de hojas ha sido diseñada y fabricada de acuerdo con nuestros altos estándares de confiabilidad, facilidad de operación y seguridad para el operario. Si se trata con cuidado, esta herramienta le otorgará años de óptimo rendimiento y resistencia.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de sufrir alguna lesión, el usuario debe leer y comprender el manual del operario antes de usar este producto.

Muchas gracias por su compra.

NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA. ¿TIENE PREGUNTAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO, EL MONTAJE, LAS PIEZAS Y EL MANTENIMIENTO? IR A WWW.AMERICANLAWNMOWER.COM O LLAME AL 1-800-633-1501 ENTRE LAS 8:00 AM Y LAS 5:00 PM, HORA DEL ESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS.

GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTAS FUTURAS

ÍNDICE

Especificaciones del producto 3
Símbolos 4
Precauciones de seguridad / Normas generales de seguridad 5-6
Consejos útiles sobre el funcionamiento 7
Caracteristicas 8
Instrucciones de montaje 9-10
Instrucciones de operación 11
Mantenimiento 12-13
Lista de piezas 13
Solución de problemas 14
Piezas y servicio. 15
Garantía 16

ESPECIFICACIONES

Modelo…….	LM71313
Tensión nominal ……	120V C.A. 60 Hz 13 A
Sin velocidad de carga ……..	8000/RPM
Diámetro máximo de corte ……...	330 mm (13 pulg.)
Dimensión de línea de recorte…….	2.3mm(0.09 pulg)
Peso neto ……	9.9 kg (21.8 libras)

Uso indicado
Este triturador de hojas está diseñado para triturar hojas, recortes de césped, agujas de pino, etc. No se puede usar para triturar ramas, palos o cepillos. La máquina es solo para uso doméstico.

SÍMBOLOS



Precauciones para su seguridad.



¡DESCONECTAR! Retire el enchufe del tomacorriente de inmediato si el cable está dañado o cortado.



¡DESCONECTAR! Retire el enchufe del tomacorriente antes de realizar una limpieza o un mantenimiento.



No trabaje en condiciones de humedad.



Lee el manual del propietario.



Use protección para ojos y oídos, y una mascarilla antipolvo.



Utilice guantes de protección.



Utilice calzado de protección.



¡PELIGRO! Cuchillas giratorias. Mantenga manos y pies lejos de las aberturas mientras la trituradora está en funcionamiento.



¡PELIGRO! Puede ser golpeado por objetos que salen despedidos.



Mantenga a las personas que se encuentran en el lugar a una distancia segura.



Aislamiento doble.



Los productos eléctricos no se deben desechar junto con los residuos domésticos. Recicle donde haya centros para tal fin. Consulte a la autoridad local o al distribuidor minorista para obtener asesoramiento sobre reciclado.

⚠ PRECAUCIONES DE SEGURIDAD ⚠

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES: Antes de utilizar este producto, cerciórese de que todos los usuarios lean y comprendan las instrucciones de seguridad y la demás información incluida en este manual.

⚠ **PRECAUCIÓN:** Use protección auditiva apropiada mientras trabaja. En ciertas condiciones y con cierta duración de uso, el ruido generado por este producto puede contribuir a la pérdida de la audición.

⚠ **ADVERTENCIA:** Al utilizar aparatos eléctricos para el jardín, se recomienda respetar las precauciones de seguridad básicas a fin de reducir riesgos de incendios, descargas eléctricas y lesiones personales.

Guarde estas instrucciones y revíselas con frecuencia antes de usar la herramienta y para impartirlas a otros.

LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

PIEZAS DE REPUESTO: cuando realice el mantenimiento, use solo piezas de repuesto idénticas.

EVITE AMBIENTES PELIGROSOS. No utilice este producto en condiciones de lluvia o tormenta ni en lugares húmedos o mojados. Tampoco trabaje en entornos donde existan gases o sustancias explosivas. Por lo general, los motores de estos productos producen chispas que podrían inflamar los gases.

USE ROPA ADECUADA. No use prendas sueltas ni artículos de joyería. Use protección para cubrir y sujetar el cabello largo, ya que puede quedar atrapado en las piezas móviles. Se recomienda usar guantes de goma y calzado resistente cuando se trabaja al aire libre.

USE GAFAS DE SEGURIDAD. Al trabajar con este producto, use gafas de seguridad con protectores laterales que cumplan con la norma ANSI Z87.1.

USE UNA MASCARILLA ANTIPOLVO. Protéjase el rostro con una mascarilla antipolvo al utilizar este producto.

USE PROTECCIÓN AUDITIVA. Use tapones o protectores auditivos mientras trabaja con esta herramienta.

INTERRUPTOR DE CIRCUITO POR FALLA A TIERRA (ICFT). Si utiliza un cable de extensión, los circuitos o tomacorrientes que se usen para este producto deben contar con esta protección. Se pueden utilizar receptáculos que tengan la protección de ICFT incorporada.

DOBLE AISLAMIENTO. Este producto tiene doble aislamiento. Es decir que todas las piezas metálicas externas están aisladas del suministro eléctrico. Esto se logra con la introducción de una capa de aislamiento entre las piezas eléctricas y las mecánicas. El doble aislamiento garantiza la mayor seguridad posible.

CABLE DE EXTENSIÓN. Asegúrese de que el cable de extensión esté en buenas condiciones. No utilice cables de extensión con una calificación eléctrica inferior a la calificación del producto. Un cable de extensión muy pequeño provocará una disminución en la tensión de la línea y, como resultado, una pérdida de potencia y recalentamiento.

Calibre mínimo para los cables						
Voltios 120V			Longitud total del cable en pies 0-25	26-50	51-100	101-150
Amperaje Más de		No más de	Calibre AWG			
0	-	6	18	16	16	14
6	-	10	18	16	14	12
10	-	12	16	16	14	12
12	-	16	14	12	No se recomienda	

El cable de extensión y el cable de alimentación se pueden atar para evitar que se desconecten durante el uso. Realice el nudo como se muestra en la imagen y luego conecte el enchufe del cable de alimentación en el receptáculo del cable de extensión. Este método también se puede aplicar para unir dos cables de extensión.



ENCHUFES POLARIZADOS. Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, este producto tiene un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). Se debe utilizar un cable de extensión polarizado adecuado. Las conexiones polarizadas encajan de una sola manera. Cerciórese de que el extremo del receptáculo del cable de extensión tenga ranuras de anchos diferentes para los contactos. Invierta el enchufe si no encaja totalmente en el cable de extensión. Si aún así no encaja, consiga un cable de extensión adecuado. Si el cable de extensión no encaja totalmente en el tomacorriente adecuado, no modifique el enchufe de la herramienta ni el cable de extensión de ningún modo.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

⚠ **ADVERTENCIA:** Para el exterior, use cables de extensión rotulados con las siguientes inscripciones: SW-A, SOW-A, STW-A, STOW-A, SJW-A, SJTW-A, o SJTOWA. Estos cables están especificados para usar al aire libre y reducir el riesgo de descarga eléctrica.

DESCONECTE LA UNIDAD del suministro eléctrico cuando no esté en uso o durante el servicio de mantenimiento o la limpieza. Manténgala bajo vigilancia constante.

NO MALTRATE EL CABLE. Nunca tire del cable para trasladar el producto ni para desconectarlo del receptáculo. Aleje el cable del calor, el aceite y los bordes filosos.

PONGA ATENCIÓN. Ponga atención a lo que está haciendo. Use el sentido común. No opere la trituradora de jardín si está cansado o bajo la influencia de drogas o medicamentos.

GUARDE LA UNIDAD BAJO TECHO. Cuando no esté en uso, deberá guardar la trituradora en un lugar cerrado, seco y elevado o fuera del alcance de los niños.

MANTENGA LA UNIDAD EN CONDICIONES. Consérvela limpia para lograr un óptimo funcionamiento y reducir el riesgo de lesiones. Revise el cable de extensión periódicamente y reemplácelo si está dañado. Mantenga los mangos secos, limpios y libres de grasa y aceite.

CONTROLE SI HAY PIEZAS DAÑADAS. Antes de seguir usando el producto, se deberán revisar las piezas dañadas en forma exhaustiva para determinar si la herramienta funcionará correctamente y realizará el trabajo previsto. Compruebe la alineación y las uniones de las piezas móviles, el montaje, averías de componentes y otros factores que puedan afectar el funcionamiento. Se debe reparar o reemplazar cualquier pieza dañada en forma adecuada. Comuníquese con nuestra línea de ayuda de atención al cliente al 1-800-633-1501 para recibir asistencia.

No fuerce el dispositivo: hará el trabajo mejor y con menos riesgo de lesiones a la velocidad para la que fue diseñado.

ILUMINACIÓN. Trabaje con la trituradora sólo con luz natural o buena luz artificial.

NO ADOPTE UNA POSTURA INCÓMODA. Mantenga una base de apoyo firme y buen equilibro en todo momento. Utilice calzado con suela de goma y resistente al aceite.

Nunca deje la herramienta en marcha sin vigilancia. Apague la trituradora y espere hasta que se detenga por completo antes de retirarse del área de trabajo.

Evite el arranque involuntario: no transporte el aparato enchufado con el dedo en el interruptor. Asegúrese de que el interruptor esté apagado al enchufarlo.

USE LA HERRAMIENTA CORRECTA. No utilice este producto en trabajos para los que no esté indicado.

MANTENGA ALEJADOS A LOS NIÑOS. Todos los visitantes, niños y mascotas deben mantenerse a una distancia segura de la zona de trabajo.

⚠ **ADVERTENCIA:** Parte del polvo y los desechos generados por el uso de esta herramienta contienen químicos reconocidos por el Estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros efectos nocivos para el aparato reproductor. Algunos ejemplos de estos productos químicos son:

- químicos presentes en fertilizantes
- compuestos presentes en insecticidas, herbicidas y pesticidas; y
- arsénico y cromo de maderas tratadas químicamente

El riesgo que usted corre al exponerse a estos químicos varía según la frecuencia con la que realiza este tipo de trabajo. Para reducir la exposición, trabaje en una zona bien ventilada y utilice equipo de protección aprobado, como mascarillas antipolvo especialmente diseñadas para filtrar partículas microscópicas.

⚠ **ADVERTENCIA:** Disposición 65 del estado de California: Este producto contiene químicos reconocidos por el estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros efectos nocivos para el aparato reproductor.

⚠ **ADVERTENCIA**: Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov.


CONSEJOS OPERATIVOS


- Nunca permita que niños o personas que no estén familiarizadas con las instrucciones usen el producto.
- Mantenga a los niños, espectadores y mascotas alejados mientras opera el triturador de hojas. Deje de usar la máquina mientras haya personas, especialmente niños o mascotas cerca;
- Considere el entorno en el que está trabajando. Mantenga el área de trabajo libre de alambres, palos, piedras y escombros.
- Tenga en cuenta que el operador o usuario es responsable de los accidentes o riesgos que puedan ocurrirle a otras personas o sus propiedades.
- Trabaja solo a la luz del día o con buena luz artificial.
- Evitar arranques accidentales. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición APAGADO antes de enchufarlo. Llevar herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o enchufar herramientas eléctricas que tienen el interruptor encendido invita a accidentes.
- Nunca opere la máquina con protectores dañados o sin los protectores en su lugar.
- Antes de usar, examine el cable de alimentación y el cable de extensión en busca de daños o envejecimiento. Si hay signos de daño, debe ser reemplazado por un técnico de servicio calificado. Si el cable se daña durante el uso, desconéctelo de la fuente de alimentación inmediatamente. NO TOQUE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ANTES DE DESCONECTAR EL SUMINISTRO.
- Antes de usar la máquina y después de cualquier impacto, verifique si hay signos de desgaste o daño y repare según sea necesario.
- Mantenga los cables de alimentación y extensión lejos de los elementos de corte.
- No exponga la máquina a la lluvia ni a condiciones de humedad.
- No maltrate el cable. Nunca use el cable para transportar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes afilados o piezas móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- Cuando opere una herramienta eléctrica en exteriores, use un cable de extensión adecuado para uso en exteriores.
- Nunca opere el producto cuando esté cansado, enfermo o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.
- Use equipo de seguridad. Siempre use protección para los ojos. El equipo de seguridad como máscara antipolvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco, guantes adecuados o protección auditiva para condiciones apropiadas reducirá las lesiones personales.
- No te excedas. Mantenga la postura y el equilibrio en todo momento. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
- Vístete apropiadamente. No use ropa suelta o joyas. Mantenga su cabello, ropa y guantes lejos de las partes móviles. Ropa suelta, joyas o cabello largo pueden quedar atrapados en las partes móviles.
- Mantenga las manos y los pies alejados de los medios de corte en todo momento y especialmente al encender el motor.
- Tenga cuidado contra las lesiones causadas por la cuchilla instalada para recortar la longitud de la línea de nylon. Después de extender la nueva línea de corte, siempre regrese la máquina a su posición normal de operación antes de encenderla.

CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Modelo LM71313

Entrada……120V, c.a. solamente, 60Hz, 13 A
Apertura de embudo……230mm(9 pulg.)
Dimensión de corte……330mm(13 pulg.)
Dimensión de línea de recorte……2.3mm(0.09 pulg.)





1.	Manija del embudo	8.	Rueda x 2
2.	Embudo	9.	Dial de control de ajuste de mantillo
3.	Abrazadera	10.	Interruptor encendido / apagado
4.	Cable de alimentación	11.	Banda elástica
5.	Salida de aire	12.	Tapa roscada
6.	Soporte superior	13.	Línea de corte
7.	Soporte de equilibrio	14.	Cabeza giratoria

MONTAJE

LISTA DE EMPAQUE

- Trituradora de hojas
- Manija del embudo
- Soportes superior e inferior
- El manual del propietario
- Eje de la rueda
- Hardware y bolsa de accesorios


Este producto requiere un poco de montaje.

1. Retire todas las partes del paquete.

   Verifique todas las partes en la lista del manual. Si alguna pieza está dañada o falta, no use el triturador de hojas hasta que la pieza sea reparada o reemplazada. Llame a nuestra línea de ayuda de servicio al cliente al 1-800-633-1501 para asistencia.


2. Saque el soporte inferior y el eje en el paquete, encuentre los agujeros en los lados izquierdo y derecho e inserte el eje en la dirección que se muestra en la Fig.1.

Fig. 1




3. En cada lado izquierdo y derecho, fije dos tuercas y una junta de tuercas respectivamente. Coloque una tuerca en el eje de la rueda, luego instale la rueda en el eje de la rueda y finalmente fije la rueda a través de una junta y una tuerca (Fig.2).

Fig. 2



4. Presione las cubiertas de las ruedas en las ruedas para cubrir los extremos del eje. Puede usar un martillo para asentarlos de forma segura sobre los ejes. Puede haber algo de espacio libre entre la rueda y la cubierta de la rueda. No es necesario presionarlo hacia abajo (Fig. 3).


Fig. 3



MONTAJE


5. Pase los agujeros a ambos lados de los soportes inferiores y superiores y fíjelos con un perno （M8x45） y una tuerca（M8） para cada lado (Fig. 4) .Tenga en cuenta: siga siempre las instrucciones que se muestran a continuación..

Fig. 4




6. Coloque el embudo en los soportes superiores e inferiores ensamblados en la dirección que se muestra en la Fig. 5. Inserte dos extremos del soporte superior en las ranuras ubicadas en el embudo y fíjelo a los soportes con tornillos. Asegúrese de que el embudo esté colocado de manera correcta y segura (Fig. 5).

Fig 5



7. Alinee el mango del embudo con los espacios en el embudo inferior como se muestra en la Fig.6. Cuando esté completamente asentado en los huecos, asegúrelo con hebillas.

Fig. 6



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Arranque y detención

Arranque: (Ver Fig. 7a)

Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado. Enchufe la trituradora en un tomacorriente adecuado y, si fuera necesario, utilice un cable de extensión aprobado. Para encender, inserte un dedo en la ranura y tire del interruptor hacia afuera.

Detención: (Ver Fig. 7b)

Para apagar, use su pulgar para presionar el interruptor hacia adentro.

⚠ **ADVERTENCIA: El motor continuará funcionando durante un tiempo después de que la unidad se apague.**

Fig. 7a



Fig. 7b



2. Carga de su máquina (Ver Fig. 8)

- Con la unidad funcionando, alimente dos puñados de hojas secas o un puñado de hojas húmedas en el embudo (Fig. 8).
- Permita que la máquina tenga tiempo suficiente para triturar la carga por completo y recuperar la velocidad antes de insertar el siguiente puñado.

Fig. 8



NOTA: No sobrecargue la máquina dejándola trabajar a baja velocidad; Esto puede hacer que el motor se pare.


⚠ **ADVERTENCIA**: Use guantes protectores mientras carga la máquina. Mantenga las manos alejadas del cabezal giratorio y las líneas de corte cuando cargue la máquina.

⚠ **ADVERTENCIA:** Llenar el triturador con material sin triturar a una velocidad mayor a la que la máquina puede manejar puede provocar daños permanentes en el motor. Siempre use gafas protectoras y una máscara antipolvo.

3. Ajuste del dial de control (Ver Fig. 9)

El dial de control regula el tamaño de partícula y la velocidad a la que el material pasa a través de la unidad. Cuando el dial de control está en la posición GRUESO, el material procesará a través de la unidad más rápido, pero producirá un tamaño de partícula mayor que si el dial estuviera en la posición FINE. La configuración de posición FINE descargará el material más lentamente, pero producirá la relación de reducción de partículas más pequeña (hasta 16: 1). La posición MEDIA puede estar disponible para cumplir con su propósito según sea necesario. Para obtener mejores resultados, el material debe triturarse cuando esté seco.

Fig. 9



MANTENIMIENTO


⚠ **¡ADVERTENCIA!** Apague siempre el triturador de hojas y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente antes de realizar el mantenimiento de la unidad.

⚠ **¡ADVERTENCIA!** Siempre use guantes cuando limpie.

Limpieza

1. Use solo un paño húmedo y cálido y un cepillo suave para limpiar el mango del embudo y el embudo.
2. Nunca rocíe agua sobre el soporte del motor de la unidad ni la lave con agua. No use detergentes o solventes ya que podrían causar daños irreparables a su triturador de hojas.
3. Asegúrese de que las ranuras de ventilación se mantengan siempre limpias y libres de residuos.
4. Retire el asa del embudo para limpiar el interior de la unidad. Abra las cuatro abrazaderas que aseguran el asa del embudo y retire el asa del embudo (Fig. 10).

Fig. 10



5. Limpie el cabezal giratorio y el área de descarga. Retire los palos de madera u objetos que puedan obstruir las líneas de corte. Verifique las líneas por daños.

6. Después de limpiar el interior del triturador de hojas, vuelva a colocar el mango del embudo y bloquee las abrazaderas.

Reemplazo de líneas de corte

IMPORTANTE: Utilice solo piezas de repuesto originales especificadas para este triturador de hojas.

1. Reemplace la línea de corte cuando se observe una disminución notable en la eficiencia del mulching. Para eliminar las líneas de corte desgastadas, corte las líneas viejas y extraiga la línea restante del cabezal giratorio.
2. Al instalar nuevas líneas de corte, alimente cada extremo de la nueva línea a través de los dos agujeros en el poste en la parte superior del cabezal giratorio (Fig. 11).
3. Verifique que los dos extremos de la línea tengan una longitud uniforme en ambos lados (Fig. 12).

Fig. 11





Fig. 12



MANTENIMIENTO

4. Pase las líneas a través de cada férula correspondiente. Asegúrese de que ambos extremos de la línea estén rectos y tengan una longitud uniforme (Figs. 13 - 14).

Fig. 13






Fig. 14



5. Consulte los pasos anteriores para reemplazar otra línea de corte (Fig. 15)

Fig. 15



NOTA: Hay un cortador de línea incorporado que cortará y recortará las líneas un poco más de lo deseado.

¡ADVERTENCIA! Para un rendimiento óptimo, use solo líneas de corte de reemplazo diseñadas específicamente para este triturador de hojas eléctrico. Las líneas de monofilamento que tienen un diámetro máximo de 0.09 pulg. (2.3 mm) y una longitud máxima de 13.8 pulg. (351 mm) de largo pueden ser sustituidas temporalmente, pero NO se recomienda. El uso de líneas más gruesas, líneas hechas de material sustituto o líneas de más de 13.8 pulgadas (351 mm) de largo puede provocar daños permanentes en el motor y anulará la garantía del fabricante. Reemplace inmediatamente cualquier parte desgastada del cabezal giratorio.

ALMACENAMIENTO

Cuando almacene el triturador de hojas eléctrico al final de la temporada, desarme la unidad y apile las piezas en el siguiente orden:

1. Coloque el embudo en la caja.
2. Encaje el mango del embudo en el embudo.
3. Coloque las patas en la caja al lado del embudo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posibles causas	Posibles soluciones
El motor no arranca.	Falla en el suministro eléctrico; la unidad no está enchufada en un receptáculo que funcione.	Verifique que la unidad esté conectada a un tomacorriente que funcione. Asegúrese de que el cable de extensión no esté dañado.
El material a triturar no se introduce.	El material está atascado en la entrada de alimentación. La línea de corte está enredada.	Desconecte la fuente de alimentación y desconecte el mango del embudo. Tire del material de la entrada de alimentación. Reemplace la manija del embudo. Desconecte la fuente de alimentación. Exponer la cabeza giratoria. Desenvuelva las líneas enredadas.
La línea de corte se desgasta.		Desconectar la unidad de la fuente de alimentación. Reemplazar con una nueva línea.

LLÁMENOS PRIMERO !!

Si tiene preguntas sobre el funcionamiento o el mantenimiento de su producto
al 1.800.633.1501, de 8:00 a 17:00, hora estándar del este, o obtener asistencia en www.americanlawnmower.com.

PIEZAS Y SERVICIO

SERVICIO
Para solicitar repuestos o servicio técnico, llame al 1-800-633-1501 o visite nuestra página web www.americanlawnmower.com. Asegúrese de proporcionar toda la información relevante cuando nos llame o visite.

REPUESTOS (KITS / ARTÍCULOS)
El número de modelo/ de serie de esta herramienta se encuentra en una placa o etiqueta adjunta a la caja. Registre el número de serie en el espacio provisto a continuación.

NOMBRE DEL ARTÍCULO Mulcher de hojas

MODELO N.º LM71313

NÚMERO DE SERIE_____

Mencione siempre el serial del modelo cuando ordene kits para el mismo.

N.°	Número de kit/ Número de artículo	Descripción
1	LM-HK-1	Kit de hardware
2	LM-AF-1	Kit de filtro de aire
3	RS91313	Kit de carrete
4	LM-EB-1	Banda elástica
5	RS81313	Línea de corte

LLÁMENOS PRIMERO !!

Si tiene preguntas sobre el funcionamiento o el mantenimiento de su producto
al 1.800.633.1501, de 8:00 a 17:00, hora estándar del este, o obtener asistencia en www.americanlawnmower.com.

MANUAL DEL OPERARIO
LM71313 Trituradora de hojas eléctrica 13A

Copyright. Todos los derechos reservados.

POLÍTICA DE GARANTÍA

Garantía limitada de dos (2) años para el equipo para exteriores Earthwise.

Earthwise garantiza al propietario original que cada producto nuevo y pieza de repuesto está libre de defectos en el material y la mano de obra, y acepta reparar o reemplazar cualquier producto o pieza defectuosa durante el periodo de garantía según lo establecido anteriormente a partir de la fecha de compra original excepto en las condiciones y circunstancias que se indican a continuación:

La garantía se aplica solo al comprador original al menudeo y no puede transferirse.

La garantía se aplica si el producto está destinado para uso personal, doméstico o familiar. La garantía queda anulada si el producto se usa con fines comerciales, industriales o de alquiler.

La garantía no incluye reparaciones necesarias debido a abuso o negligencia por parte del operador (incluida la sobrecarga del producto que supere la capacidad o inmersión en el agua), o un error al montar, operar, mantener o almacenar el producto de acuerdo con las instrucciones del manual del operador.

Esta garantía no es transferible y solo se aplica a productos vendidos directamente por un distribuidor minorista autorizado. Esta garantía no se aplica a cualquier producto, nuevo o usado, adquirido a través de canales de terceros no autorizados.

CUALQUIER PÉRDIDA ACCIDENTAL, INDIRECTA O RESULTANTE, DAÑO O GASTO QUE PUEDA DERIVAR DE CUALQUIER DEFECTO, FALLA O MALFUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO NO ESTÁ CUBIERTO POR LA GARANTÍA. En algunos estados no se permite la exclusión o limitación sobre la duración de las garantías implícitas, en cuyo caso la limitación anterior no podría aplicarse.

Los productos que se venden dañados o incompletos, que se venden "tal como están" o reacondicionados no están cubiertos por esta garantía.

Los daños o inconvenientes causados por envío, manipulación inadecuada, montaje incorrecto, voltaje o cableado incorrecto, mantenimiento deficiente, modificaciones inadecuadas o el uso de accesorios o dispositivos de sujeción no recomendados específicamente no están cubiertos por esta garantía.

Elementos consumibles que se desgastan con el uso normal cubierto por la garantía.

La garantía no cubre los daños causados por el frío, el calor, la lluvia, la humedad excesiva, ambientes y materiales corrosivos u otros contaminantes.

La garantía no incluye instalación, montaje o ajustes normales tal como se explican en el manual del operador.

Los gastos de entrega del producto al proveedor y los gastos de devolución del producto o las piezas de repuesto al propietario no están cubiertos por esta garantía.

La garantía no cubre el deterioro normal del acabado exterior, que incluye pero no se limita a rayones, abolladuras, cascarillas de pintura o cualquier corrosión o decoloración ocasionada por el calor, limpiadores abrasivos o químicos.

Todos los reclamos de garantía deben estar acompañados por el comprobante de compra, el recibo de compra original con fecha.

American Lawn Mower Company
The Great States Corporation
7444 Shadeland Station Way
Indianapolis, IN 46256, Estados Unidos
Teléfono 1-800-633-1501
www.americanlawnmower.com


Con el compromiso constante de mejorar la calidad, el fabricante se reserva el derecho de modificar los componentes o realizar cambios de diseño cuando lo considere necesario.

Rev. 11/13/19

MANUEL DE L'UTILISATEUR
Broyeur de feuilles électrique 13A

Copyright Tous droits réservés.

Modèle LM71313



3120341

Ce broyeur de feuilles a été conçu et fabriqué selon notre norme élevée de fiabilité, de facilité d'utilisation et de sécurité de l'utilisateur. Correctement entretenue, elle vous procurera des années de service intensif et sans soucis.

AVERTISSEMENT : afin d'éviter de se blesser, l'utilisateur doit lire et comprendre le manuel de l'utilisateur avant d'utiliser ce produit.

Merci pour votre achat.

NE RENVOYEZ PAS CE PRODUIT AU MAGASIN. AVEZ-VOUS DES QUESTIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT, L'ASSEMBLAGE, LES PIÈCES OU LA RÉPARATION DU PRODUIT? ALLEZ SUR WWW.AMERICANLAWNMOWER.COM, OU COMPOSEZ LE 1-800-633-1501 DE 8 h 00 à 17 h 00, HNE, POUR OBTENIR DE L'AIDE.

CONSERVEZ CE MANUEL POUR POUVOIR LE CONSULTER ULTÉRIEUREMENT

TABLE DES MATIÈRES

Spécifications produit....3
Symboles....4
Consignes de sécurité / sécurité générale....5-6
Conseils d'exploitation....7
Caractéristiques....8
Instructions d'assemblage....9-10
Instructions d'utilisation....11
Maintenance....12-13
Liste des pièces....13
Dépannage....14
Pièces et service....15
Garantie....16

SPÉCIFICATIONS

Modèle	LM71313
Tension nominale	120 V ca 60 Hz 13 A
Vitesse à vide	8000 tr/min
Diamètre de coupe maximum	330mm (13po)
Dimension de la ligne de coupe	2.3 mm (0.09po)
Poids net	9. 9 kg (21.8 lb)

Utilisation prévue

Ce déchiqueteur de feuilles est conçu pour déchiqueter les feuilles, l'herbe coupée, les aiguilles de pin, etc. Il ne peut pas être utilisé pour déchiqueter les branches, les bâtons ou les broussailles. La machine est uniquement destinée à un usage domestique.

SYMBOLES



Précautions concernant votre sécurité.



ARRÊTEZ L'APPAREIL! Débranchez immédiatement l'appareil si le câble est endommagé ou usé.



ARRÊTEZ L'APPAREIL! Débranchez l'appareil avant le nettoyage ou la maintenance.



Ne l'utilisez pas par temps de pluie.



Lisez le manuel du propriétaire.



Portez des lunettes de protection, un masque anti-poussières et des protège-oreilles.



Portez des gants de protection.



Portez des protections pour les pieds.



DANGER! Lames rotatives. N'approchez ni les mains ni les pieds des ouvertures quand la broyeuse de jardin est en marche.



DANGER! Projection d'objets.



Gardez les personnes alentour à une distance de sécurité.



Double isolation.



Les équipements électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. Recyclez l'appareil dans un lieu spécialement prévu à cet effet. Pour obtenir des conseils de recyclage, communiquez avec les autorités locales ou votre vendeur.

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ ⚠

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE : avant toute utilisation, assurez-vous que toute personne utilisant ce produit a lu et compris toutes les consignes de sécurité et les autres renseignements contenus dans ce manuel.

⚠ **ATTENTION :** portez des protections appropriées des oreilles pendant l'utilisation. Dans certaines conditions et durées d'utilisation, le bruit émis par ce produit peut contribuer à une perte auditive. product may contribute to hearing loss.

⚠ **AVERTISSEMENT :** lors de l'utilisation d'outils électriques de jardinage, les consignes de sécurité de base doivent toujours être suivies afin d'éviter les incendies, décharges électriques et/ou blessures.

Conservez ces instructions et relisez-les souvent avant d'utiliser le produit et d'instruire d'autres personnes quant à son utilisation.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

SÉCURITÉ GÉNÉRALE

PIÈCES DE RECHANGE – Lors de l'entretien, n'utilisez que des pièces de rechange identiques.

ÉVITER LES ENVIRONNEMENTS DANGEREUX – N'utilisez pas cet outil par temps de pluie ou d'orage, dans les endroits humides ou mouillés. N'utilisez pas l'appareil dans les atmosphères gazeuses ou explosives. Les moteurs de ces produits émettent normalement des étincelles, qui pourraient enflammer les vapeurs.

S'HABILLER DE FAÇON APPROPRIÉE – Ne portez ni vêtements amplesni bijoux et portez une protection des cheveux pour contenir les cheveux longs. Ceux-ci peuvent être happés par des pièces mobiles. L'utilisation de gants en caoutchouc et de chaussures robustes est recommandée pour les travaux à l'extérieur.

PORTER DES LUNETTES DE SÉCURITÉ – Lors de l'utilisation de ce produit, portez des lunettes de sécurité avec des écrans latéraux avec la marque de conformité à la norme ANSI Z87.1.

UTILISER UN MASQUE ANTI-POUSSIÈRES - Portez un masque anti-poussières pendant l'utilisation de ce produit.

UTILISER DES PROTÈGE-OREILLES – Portez des bouchons d'oreilles ou un casque antibruit pendant l'utilisation de ce produit.

Une protection par DISJONCTEUR DE FUITE DE TERRE (GFCI) doit être présente sur le ou les circuits ou prises à utiliser pour ce produit en cas d'utilisation d'une rallonge. Des prises avec une protection GFCI intégrée sont disponibles et peuvent être utilisées.

DOUBLE ISOLATION – Ce produit comporte une double isolation. Ceci signifie que toutes les pièces métalliques externes sont isolées de l'alimentation électrique, ce qui est réalisé en introduisant une couche d'isolation entre les pièces électriques et mécaniques. Cette double isolation vous garantit la meilleure sécurité possible.

RALLONGE – Assurez-vous que la rallonge est en bon état. N'utilisez que des rallonges d'une puissance électrique supérieure ou égale à la puissance du produit. Une rallonge de calibre insuffisant provoquera une baisse de tension qui entraînera une perte de puissance et une surchauffe.

Calibre minimum pour les ensembles de câbles						
Volts	Longueur totale du câble en pieds					
120V	0-25		26-50	51-100	101-150	
Intensité nominale						
Supérieure à	Inférieure à		Calibre américain (AWG)			
0	-	6	18	16	16	14
6	-	10	18	16	14	12
10	-	12	16	16	14	12
12	-	16	14	12	Non recommandé	



Il est possible de nouer la rallonge et le câble d'alimentation afin de les empêcher de se déconnecter pendant l'utilisation. Effectuez le nœud comme montré, branchez ensuite la prise du câble d'alimentation dans l'extrémité femelle de la rallonge. Cette méthode peut également être utilisée pour raccorder deux rallonges ensemble.

FICHES POLARISÉES – Afin de réduire le risque de décharge électrique, ce produit comporte une prise polarisée (une fiche est plus large que l'autre). Ce produit doit être utilisé avec une rallonge adaptée polarisée. Les connexions polarisées ne peuvent être effectuées que dans un sens. Assurez-vous que la prise femelle de la rallonge comporte des emplacements pour une fiche large et une fiche étroite. Si la prise ne s'adapte pas entièrement dans la rallonge, inversez la prise. Si elle ne s'adapte toujours pas, obtenez une rallonge appropriée. Si la rallonge ne s'adapte pas entièrement dans la prise correcte, inversez la rallonge. Ne changez en aucun cas la prise de l'outil ou de la rallonge.

SÉCURITÉ GÉNÉRALE

⚠ **AVERTISSEMENT :** utilisez des rallonges extérieures marquées SW-A, SOW-A, STW-A, STOW-A, SJW-A, SJTW-A ou SJTOWA. Ces câbles sont conçus pour une utilisation extérieure et réduisent le risque de décharge électrique.

DÉBRANCHER L'APPAREIL de l'alimentation quand il n'est pas utilisé ou lors de l'entretien ou du nettoyage. Ne le laissez pas sans surveillance.

NE PAS TIRER SUR LE CÂBLE D'ALIMENTATION – Ne portez jamais le produit par le câble d'alimentation et ne tirez jamais celui-ci pour le débrancher. Maintenez le câble à l'écart de la chaleur, de l'huile et des bords tranchants.

RESTER VIGILANT – Regardez ce que vous faites. Faites preuve de bon sens. N'utilisez pas la broyeuse de jardin si vous être fatigué ou sous l'influence de médicaments ou de drogues.

RANGER L'APPAREIL À L'INTÉRIEUR – Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la broyeuse de jardin doit être rangée à l'intérieur dans un endroit sec et élevé ou verrouillé, hors de portée des enfants.

ENTRETENIR L'APPAREIL AVEC SOIN – Maintenez-le propre pour un rendement optimal et pour réduire le risque de blessure. Inspectez régulièrement la rallonge et remplacez-la si elle est endommagée. Maintenez les poignées sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse.

VÉRIFIER LES PIÈCES ENDOMMAGÉES – Avant de poursuivre l'utilisation du produit, toute pièce endommagée doit être vérifiée scrupuleusement afin de déterminer qu'elle fonctionnera correctement et remplira sa fonction prévue. Vérifiez l'alignement des pièces mobiles, si ces dernières sont coincées, si certaines pièces sont cassées, la qualité du montage et toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil. Toute pièce endommagée doit être correctement réparée ou remplacée. Appelez notre service clientèle au 1-800-633-1501 pour assistance.

Ne forcez pas l'appliance - Elle fera le travail mieux et comportera moins de risques de blessure, à la vitesse pour laquelle elle a été conçue.

ÉCLAIRAGE - N'utilisez la broyeuse de jardin qu'à la lumière du jour ou sous un bon éclairage artificiel.

NE PAS ESSAYER D'ATTEINDRE TROP LOIN – Conservez toujours une assise correcte et un bon équilibre. Portez des chaussures à semelles en caoutchouc résistant à l'huile.

Ne laissez jamais un outil en marche sans surveillance. Arrêtez la broyeuse de jardin et attendez qu'elle s'arrête complètement avant de quitter la zone de travail.

Évitez les démarrages involontaires - Ne transportez pas l'appareil branché avec le doigt sur l'interrupteur. Assurez-vous que l'interrupteur est éteint lorsque vous branchez.

UTILISER LE BON OUTIL – N'utilisez pas ce produit pour une tâche pour laquelle il n'a pas été conçu.

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS – Tous les visiteurs, enfants et animaux domestiques doivent rester au-delà du périmètre de sécurité de la zone de travail.

⚠ **AVERTISSEMENT :** l'État de Californie considère que des poussières et débris créés par l'utilisation de cet outil sont susceptibles de contenir un ou plusieurs des produits chimiques qui sont cancérigènes et à l'origine de malformations congénitales ou d'autres troubles de l'appareil reproducteur. Parmi ces produits chimiques, citons :

- les produits chimiques contenus dans les engrais
- les composés d'insecticides, d'herbicides et de pesticides
- l'arsenic et le chrome du bois traité chimiquement

Votre risque d'exposition à ces produits chimiques varie en fonction du nombre de fois que vous effectuez ce type de travail. Afin de réduire l'exposition à ces produits chimiques, travaillez dans un endroit bien aéré et portez un équipement de sécurité homologué, comme un masque anti-poussières spécialement conçu pour filtrer les particules microscopiques.

⚠ **AVERTISSEMENT :** Proposition 65 de l'État de la Californie : l'État de la Californie considère que certains produits chimiques contenus dans cet appareil sont à l'origine de cancers, de malformations congénitales et d'autres troubles de l'appareil reproducteur.

⚠ **AVERTISSEMENT**: Cancer ET Troubles de l'appareil reproducteur - www.P65Warnings.ca.gov.

CONSEILS D'UTILISATION


- N'autorisez jamais les enfants ou les personnes non familiarisées avec les instructions à utiliser le produit.
- Tenez les enfants, les passants et les animaux domestiques à l'écart lors de l'utilisation du broyeur de feuilles. Arrêtez d'utiliser la machine lorsque des personnes, en particulier des enfants ou des animaux domestiques, se trouvent à proximité.
- Considérez l'environnement dans lequel vous travaillez. Gardez la zone de travail exempte de fils, de bâtons, de pierres et de debris.
- Gardez à l'esprit que l'opérateur ou l'utilisateur est responsable des accidents ou des dangers pouvant survenir aux personnes ou à leurs biens.
- Travailler uniquement à la lumière du jour ou sous une bonne lumière artificielle.
- Évitez les démarrages accidentels. Assurez-vous que l'interrupteur est en position OFF avant de le brancher. Porter des outils électriques avec le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils dont l'interrupteur est sur la position de départ peut provoquer des accidents.
- Ne jamais utiliser la machine avec des protections endommagées ou sans protections en place.
- Avant utilisation, examinez le cordon d'alimentation et la rallonge pour voir s'ils sont endommagés ou vieillissants. S'il présente des signes de dommages, il doit être remplacé par un technicien qualifié. Si le cordon est endommagé pendant l'utilisation, débranchez-le immédiatement de l'alimentation électrique. NE TOUCHEZ PAS LE CORDON D'ALIMENTATION AVANT DE DÉBRANCHER L'ALIMENTATION.
- Avant d'utiliser la machine et après tout choc, recherchez les signes d'usure ou de détérioration et réparez-la si nécessaire.
- Maintenez les cordons d'alimentation et rallonges à l'écart des éléments coupants.
- N'exposez pas la machine à la pluie ou à l'humidité.
- N'abusez pas le cordon. N'utilisez jamais le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Tenez le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, des arêtes vives ou des pièces mobiles. Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- Lors de l'utilisation d'un outil électrique à l'extérieur, utilisez une rallonge adaptée à une utilisation en extérieur.
- N'utilisez jamais le produit lorsque vous êtes fatigué, malade ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
- Utilisez des équipements de sécurité. Portez toujours des lunettes de protection. L'équipement de sécurité tel qu'un masque anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque de protection, des gants appropriés ou une protection de l'ouïe utilisée dans les conditions appropriées permettra de réduire les risques de blessures.
- Ne pas trop atteindre. Gardez une bonne assise et un bon équilibre à tout moment. Cela permet de mieux contrôler l'outil électroportatif dans des situations Imprévues.
- Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Gardez vos cheveux, vos vêtements et vos gants à l'écart des pièces en mouvement. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent être happés par les pièces mobiles.
- Gardez les mains et les pieds éloignés des moyens de coupe à tout moment, en particulier lors de la mise en marche du moteur.
- Faites attention à ne pas vous blesser avec la lame installée pour couper la longueur de la conduite en nylon. Après l'extension de la nouvelle ligne de coupe, ramenez toujours la machine dans sa position de fonctionnement normale avant la mise en marche.


TRAITS

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
Modèle LM71313

Contribution.....120V, CA uniquement, 60Hz, 13 A
Ouverture de l'enton.....23cm(9 po)

Dimension de coupe.....330mm(13 po)
Dimension Ligne Trimmer.....2.3mm(0.09 po)





1.	Poignée entonnoir	8.	Roue x 2
2.	Entonnoir	9.	Molette de réglage du paillis
3.	Serrer	10.	Bouton allumé et éteint
4.	Cordon d'alimentation	11.	Élastique
5.	Évent	12.	Bouchon fileté
6.	Support supérieur	13.	Ligne de coupe
7.	Support d'équilibre	14.	Tête tournante

ASSEMBLAGE

LISTE DE COLISAGE

- Broyeur de feuilles
- Le manuel du propriétaire
- Poignée entonnoir
- Axe de roue
- Crochets supérieurs et inférieurs
- Sac matériel et attachement


Ce produit nécessite un peu d'assemblage.

1. Retirer toutes les pièces du paquet.

   Vérifiez toutes les pièces contre la liste dans le manuel. Si des pièces sont endommagées ou manquantes, n'utilisez pas le déchiqueteur de feuilles jusqu'à ce que la pièce soit réparée ou remplacée. Appelez notre service d'assistance téléphonique au 1-800-633-1501 pour obtenir de l'aide.


2. Sortez le support inférieur et l'essieu de l'emballage, repérez les trous situés à gauche et à droite, puis insérez l'essieu dans le sens indiqué à la Fig.1.

Fig. 1




3. Sur les côtés gauche et droit, fixez deux écrous et un joint d'écrou, respectivement. Placez un écrou sur l'arbre de la roue, puis installez la roue sur l'arbre de la roue, puis fixez la roue à l'aide d'un joint et d'un écrou (Fig.2).

Fig. 2



4. Appuyez sur les enjoliveurs dans les roues pour couvrir les extrémités de l'essieu. Vous pouvez utiliser un marteau pour les fixer solidement sur les essieux. Il peut y avoir un dégagement entre la roue et le couvre-roue. Il n'est pas nécessaire d'appuyer vers le bas (Fig. 3).


Fig. 3



ASSEMBLAGE


5. Passez les trous des deux côtés des supports inférieur et supérieur et fixez-les avec un boulon M8x45 et un écrou M8 pour chaque côté (Fig 4) .Veuillez noter que vous suivez toujours les instructions indiquées ci-dessous.

Fig. 4




6. Installez l'entonnoir sur les supports supérieur et inférieur assemblés dans le sens indiqué sur la figure 5. Insérez les deux extrémités du support supérieur dans les fentes situées sur l'entonnoir et fixez-le aux supports à l'aide de vis. Assurez-vous que l'entonnoir est placé correctement et en toute sécurité (Fig. 5).

Fig 5



7. Alignez la poignée de l'entonnoir sur les espaces vides de l'entonnoir inférieur, comme indiqué à la Fig.6. Lorsque vous êtes complètement assis dans les fentes, fixez-le avec des boucles.

Fig. 6



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Départ et arrêt

Démarrage: (Voir Fig. 7a)
Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt. Branchez le broyeur de feuilles dans une prise appropriée en utilisant un
rallonge approuvée si nécessaire. Pour allumer, insérez un doigt dans la fente et tirez le commutateur vers l'extérieur.

Arrêt: (Voir Fig. 7b)

Pour éteindre, utilisez votre pouce pour pousser le commutateur vers l'intérieur.

⚠ **AVERTISSEMENT:** le moteur continuera à fonctionner pendant un moment après la mise hors tension de l'appareil.

Fig. 7a



Fig. 7b



2. Chargement de votre machine (voir figure 8)

- Lorsque l'appareil est en marche, introduisez deux poignées de feuilles sèches ou une poignée de feuilles mouillées dans l'entonnoir (fig. 8).
- Laissez suffisamment de temps à la machine pour déchiqueter complètement la charge et retrouver de la vitesse avant d'insérer la poignée suivante.

REMARQUE: Ne surchargez pas la machine en la laissant travailler à basse vitesse. cela peut provoquer l'arrêt du moteur.

Fig. 8




⚠ **AVERTISSEMENT:** Portez des gants de protection lors du chargement de la machine. Gardez vos mains éloignées de la tête en rotation et des lignes de coupe lors du chargement de la machine.

⚠ **AVERTISSEMENT:** le remplissage du broyeur avec un matériau non déchiqueté à une vitesse supérieure à celle que la machine peut gérer peut entraîner des dommages permanents au moteur. Portez toujours des lunettes de protection et un masque anti-poussière.

3. Réglage de la molette de contrôle (voir fig. 9)
Le cadran de commande régule la taille des particules et la vitesse à laquelle le matériau traverse l'appareil. Lorsque le cadran de contrôle est réglé sur la position GROSSIER, le matériau traitera plus rapidement dans l'unité, mais produira une taille de particule plus grande que si le cadran était réglé sur la position FIN. Le réglage de la position FINE déchargera le matériau plus lentement, mais produira le plus faible taux de réduction des particules (jusqu'à 16: 1). La position MOYENNE peut être disponible pour répondre à vos besoins, si nécessaire. Pour de meilleurs résultats, le matériel doit être déchiqueté une fois sec.

Fig. 9



ENTRETIEN


⚠ **ATTENTION!** Eteignez toujours le broyeur de feuilles et débranchez le cordon d'alimentation de la prise avant de procéder à l'entretien de l'unité.

⚠ **ATTENTION!** Portez toujours des gants lors du nettoyage.

Nettoyage

1. Utilisez uniquement un chiffon humide et chaud et une brosse douce pour nettoyer la poignée et l'entonnoir de l'entonnoir.
2. Ne vaporisez jamais d'eau sur le support du moteur de l'appareil et ne le lavez pas à l'eau. N'utilisez pas de détergents ni de solvants car ils pourraient endommager irrémédiablement votre broyeur de feuilles.
3. Assurez-vous que les fentes de ventilation sont toujours propres et exemptes de débris.
4. Retirez la poignée de l'entonnoir pour nettoyer l'intérieur de l'appareil. Ouvrez les quatre attaches qui fixent la poignée de l'entonnoir et retirez la poignée de l'entonnoir (Fig. 10).

Fig. 10



5 Nettoyez la tête en rotation et la zone de décharge. Enlevez les baguettes de bois ou les objets pouvant obstruer les lignes de coupe. Vérifiez les lignes pour les dommages.

6 Après avoir nettoyé l'intérieur du broyeur de feuilles, replacez la poignée de l'entonnoir et verrouillez les pinces.

Remplacement des lignes de coupe

IMPORTANT: N'utilisez que les pièces de rechange d'origine spécifiées pour cette déchiqueteuse de feuilles.

1. Remplacez la ligne de coupe lorsqu'une diminution notable de l'efficacité du paillage est observée. Pour supprimer les lignes de coupe usées, coupez les anciennes lignes et tirez sur le reste de la ligne.
2. Lors de l'installation de nouvelles lignes de coupe, faites passer chaque extrémité de la nouvelle ligne à travers les deux trous du montant situé sur le dessus de la tête de filage (Fig. 11).
3. Vérifiez que les deux extrémités de la ligne ont une longueur égale des deux côtés (Fig. 12).

Fig. 11





Fig. 12



ENTRETIEN

4. Enfiler les lignes à travers chaque virole correspondante. Assurez-vous que les deux extrémités de la ligne sont droites et de même longueur (fig. 13 à 14).

Fig. 13






Fig. 14



5. Reportez-vous aux étapes ci-dessus pour remplacer une autre ligne de coupe (Fig. 15).

Fig. 15



REMARQUE: Il y a un coupe-fil intégré qui coupera et coupera les lignes légèrement plus longtemps que souhaité.

ATTENTION! Pour des performances optimales, utilisez uniquement des lignes de coupe de rechange conçues spécifiquement pour ce broyeur de feuilles électrique. lignes monofilament ayant un diamètre maximal de 0,09 à 2,3. (mm) et une longueur maximale de 13,8 in. (351 mm) de long peut être substitué temporairement, mais ceci est déconseillé. L'utilisation de lignes plus épaisses, de matériaux de substitution ou de plus de 351 mm de long risque d'endommager le moteur de façon irréversible et d'annuler la garantie du fabricant. Remplacez immédiatement toutes les pièces usées de la tête de la centrifugeuse.

ESPACE DE RANGEMENT

Lorsque vous rangez le broyeur de feuilles électrique à la fin de la saison, démontez l'appareil et empilez les pièces dans l'ordre suivant:

1. Placez l'entonnoir dans la boîte.
2. Insérer la poignée de l'entonnoir dans l'entonnoir.
3. Placez les jambes dans la boîte à côté de l'entonnoir.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Correction possible
Le moteur ne tourne pas	Panne de courant / appareil non branché sur une prise de courant en état de fonctionnement.	Vérifiez que l'appareil est branché sur une prise de courant en état de marche. Assurez-vous que la rallonge n'est pas endommagée.
Le matériel à déchiqueter n'est pas rentré.	Le matériau est coincé dans l'entrée d'alimentation. La ligne de coupe est emmêlée.	Débranchez l'alimentation et débranchez la poignée de l'entonnoir. Tirez le matériau de l'entrée d'alimentation. Remplacez la poignée de l'entonnoir. Débranchez l'alimentation. Exposer la tête en rotation. Déballez les lignes enchevêtrées.
La ligne de coupe devient usée.		Déconnecter l'appareil de l'alimentation. Remplacez par une nouvelle ligne.

APPELEZ-NOUS D'ABORD!!

Appelez-nous d'abord pour toute question concernant le fonctionnement ou la maintenance de ce produit au 1.800.633.1501 entre 8h00 et 17h00, heure normale de l'Est, ou obtenir de l'aide sur www.americanlawnmower.com.

PIÈCES ET SERVICE

SERVICE
Pour les pièces ou la réparation, veuillez appeler le 1-800-633-1501 ou visitez-nous en ligne au www.americanlawnmower.com. Veillez fournir toute l'information pertinente lorsque vous nous appelez ou nous rendez visite.

PIÈCES DE RECHANGE (KITS/ ARTICLES)
Le numéro de modèle/ de série de cet outil se trouve sur une plaque ou une étiquette fixée au bâti. Notez votre numéro de série dans l'espace prévu ci-dessous.

NOM DE L'ARTICLE Broyeur de feuilles
NUMÉRO DE MODÈLE LM71313
NUMÉRO DE SÉRIE _____

Toujours mentionner le numéro de modèle lors de la commande de kits pour cet outil.

N°	Numéro de kit/ Numéro d'article	Description
1	LM-HK-1	Kit de matériel
2	LM-AF-1	Kit de filtre à air
3	RS91313	Kit de Bobine
4	LM-EB-1	Élastique
5	RS81313	Ligne de coupe

APPELEZ-NOUS D'ABORD!!

Appelez-nous d'abord pour toute question concernant le fonctionnement ou la maintenance de ce produit au 1.800.633.1501 entre 8h00 et 17h00, heure normale de l'Est, ou obtenir de l'aide sur www.americanlawnmower.com.

MANUEL DE L'UTILISATEUR

LM71313 Broyeur de feuilles électrique 13A

Copyright Tous droits réservés.

POLITIQUE DE GARANTIE

Garantie limitée de deux (2) ans sur l'équipement d'extérieur Earthwise.

Earthwise garantit au propriétaire d'origine que tout nouveau produit et toute nouvelle pièce de remplacement est exempt (e) de défaut de matériau et de fabrication et s'engage en vertu de la présente garantie à réparer ou à remplacer tout produit défectueux ou toute pièce défectueuse à compter de la date d'achat d'origine pendant la période de garantie à l'exception des conditions et des circonstances indiquées ci-dessous.

Cette garantie s'applique seulement à l'acheteur d'origine dans un magasin de ventes au détail et ne peut être transférée.

La garantie s'applique si le produit est utilisé pour usage personnel, domestique ou familial. La garantie est nulle si le produit est utilisé à des fins commerciales, industrielles ou locatives.

La garantie n'inclut pas les réparations nécessaires à cause de la négligence ou de l'abus de l'opérateur (y compris la surcharge du produit au-delà de sa capacité ou son immersion dans l'eau), ou l'échec à assembler, opérer, entretenir ou entreposer le produit selon les instructions dans le manuel de l'opérateur.

Cette garantie n'est pas transférable et s'applique seulement au produit vendu directement d'un fournisseur autorisé. Cette garantie ne s'applique pas à tout produit, neuf ou usag, acheté par le biais de canaux tiers non-autorisés.

TOUT DOMMAGE, PERTE OU FRAIS CONSÉCUTIF, INDIRECT OU CONSÉQUENT QUI POURRAIT RÉSULTER D'UN DÉFAUT, D'UNE DÉFAILLANCE OU D'UN DYS FONCTIONNEMENT DU PRODUIT N'EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE. Certains États ne permettent pas l'exclusion ou la limitation de la durée d'une garantie implicite. Les restrictions ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer.

Les produits vendus endommagés ou incomplets, vendus « tels quels », ou vendus remis en état, ne sont pas couverts par cette garantie.

Les dommages ou responsabilités provoqués par le transport, une mauvaise manipulation, un mauvais assemblage, une tension ou un câblage incorrect, une mauvaise maintenance, une modification incorrecte ou l'utilisation d'accessoires ou d'outils non spécifiquement recommandés n'est pas couvert par cette garantie.

Les items consommables qui s'usent lors d'une utilisation normale ne sont pas couverts par la garantie, y compris, sans s'y limiter, au guide-chaîne et la chaîne.

La garantie ne couvre pas la détérioration normale de la finition extérieure, y compris, sans s'y limiter, aux égratignures, aux éclats de peinture entaillée ou à toute corrosion ou décoloration causée par la chaleur, les abrasifs et les nettoyants chimiques.

La garantie n'inclut pas l'installation, l'assemblage ou les réglages normaux expliqués dans le manuel de l'utilisateur.

Les frais de livraison du produit au vendeur ou les frais de retourner le produit ou les pièces de rechange au propriétaire ne sont pas couverts par la garantie.

La garantie ne couvre pas la détérioration normale de la finition extérieure, y compris, sans s'y limiter, aux égratignures, aux éclats de peinture entaillée ou à toute corrosion ou décoloration causée par la chaleur, les abrasifs et les nettoyants chimiques.

Une preuve d'achat, original du reçu de vente daté, doit accompagner toute réclamation de garantie.

American Lawn Mower Company
The Great States Corporation
7444 Shadeland Station Way
Indianapolis, IN 46256, États-Unis
Téléphone 1-800-633-1501
www.americanlawnmower.com

Dans le cadre d'un engagement vis-à-vis de l'amélioration de la qualité,
le fabricant se réserve le droit de modifier des pièces ou la conception de ce produit.

Rev. 11/13/19